Δ.Α. ΛΕΠΑΕΒ

БИБЛИОТЕЧКА МАСТЕРА СЛУЖБЫ БЫТА

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

6.89.8.
2 44.23004.87.
Nenael D. A.
Pecciout omepacioHIX manuella
de clerkal impyetpue
1026.
B.3. 0861

Д.А.ЛЕПАЕВ

БИБЛИОТЕЧКА Мастера Службы быта

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН



МОСКВА ЛЕГКАЯ ИНДУСТРИЯ 1976

Рецензент Жмиров В. И.

Лепаев Д. А.

Л 48 Ремонт стиральных машин. М., «Легкая индустрия», 1976.

128 с. с ил. (Б-чка мастера службы быта).

В брошюре описан ремоит бытовых стиральных машии различной конструкции. Рассмотрены методы разборки, определения ненеправиостей и их устранения. Примеден перечень оборудования, приспособлений и контрольно-измерительной аппаратуры, применяемых йри

ремонте. Брошюра предназначена для выездных механиков, выполняющих работу на дому, и для мастеров-ремонтников стационармих спецнализированиях предприятий города в ссъексой местности.

6 C 9. 8

Дмитрий Алексеевич Лепаев

ремонт стиральных машин

Редактор Ц. Б. Иофикова Техн. редекторы И. А. Золотарева, Т. П. Астахова Корректор С. И. Ковалева

Сдано в набор 3/W 1975 г. Подписано к печати 16/1 1976 г. Формат 70×108/д Бумага типографская № 2. П. л. 4,0. Уч.-изд. л. 6,04. Тираж 56000 экз. Зак. № 887 Цена 2 коп. Изд. № 2610.

Зак. № 887 Цена 22 коп. гізд. № 2510. Издательство «Легкая индустрия», 103031, Москва, Қ-31, Қузнецкий мост, 22.

Московскаи типография № 32 Союзполнгряфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и кинжиой торговли. Москва, К-31, Цветной бульвар. д. 26.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО БЫТОВЫМ СТИРАЛЬНЫМ МАШИНАМ

Число моделей электрических бытовых приборов и машин, выпущенных нашей промышленностью, достигло ста пятилесяти.

В эксплуатации находятся десятки миллионов холодильников, стиральных машин, пылесосов, утюгов, нагревательных пряборов и другой техники. Стиральными машинами сейчас владеют 38 мли. семей. Это машины в ручным отжимом белья, полуавтоматические и с реверсивным движением мешалки. Помимо этих машин выпускаются новые полуавтоматические стиральные машины «Эврика» и «Сиежника» барабанного типа. Осваивается выпуск стиральной машины «Аурика-71т» с подотревом жядкости прямо в стиральном баке.

Разработаны и внедряются в производство автоматические стиральные машины с программным управлением. Такие машины требуют лишь задания определенного режнма работы, а все остальное программное уст-

ройство берет на себя.

tex

. 8

Технический уровень современных бытовых стиральных машин определяется следующими факторами: технико-эксплуатационными параметрами машин, надежностью изделия в процессе эксплуатации, степенью автоматизации и механизации процессов обработки белья, унификацией основных узлов и деталей машин.

Цель стирки белья — восстановление его физико-гигиенических свойств, изменяющихся в процессе эксплуатации. Указанная цель достигается выполнением большо го числа разнообразных операций по обработке белья Разнообразне этих операций обусловлено в перрую очередь видом и формой белья, отличающегося по типу ткани, цвету, ствения загразненности и другим показателям.

В качестве моющих средств применяются мыло и

различные синтетические моющие средства.

Моющее действие раствора зависит от большого чисав факторов, из которых наиболее важными являются: жесткость воды, характер загрязнения, интенсивность механического воздействия на ткань, тип ткани, температура моющего раствора и состав моющего средства.

Активизация моющего раствора способствует улучшению смачиваемости белья, проникновению моющего раствора между тканью и загрязвением, равномервому распределению моющих средств в воде и отстурыванию загрязвений.

Сущность активации состоит в сообщении энергии моющему раствору, что вызывает движение его, а вмес-

те с ним и белья.

Применяются различные способы активации моющего раствора: с помощью лопастного диска (активатора, вибратора, допастной мешалки с возвратно-поступательным движением и с помощью вращающегося барабана с гребиями.

В отечественных стиральных машинах активация моющего раствора осуществляется в основном с помощью

лопастного диска (активатора).

Оптимальная частота вращения активатора равна 700 об/мин.

700 оо/мин.
Интенсивность активации моющего раствора с помощью лопастного диска (активатора) определяется частотой вращения диска и его диаметром.

Принятый в конструкции бытовой стиральной машины способ активации моющего раствора определяет форму и объем стирального бака. Для получения высокого качества стирки белья при разработке стиральных машин необходимо выбрать оптимальную величину объема, приходящуюся на 1 кг белья, т. е. оптимальный удельный объем бака.

Удельный объем баковых машин с лопастным диском и машин барабанного типа составляет соответст-

венно 20-22 и 12-16 лм3/кг

Водный модуль (отношение установленного для стирки количества жидкости в стиральном баке в л к массе загруженного сухого белья в кг) должен составлять:

для барабанных машин — 5-7 л/кг;

для машин с лопастным диском — 18—22 л/кг.

Отечественной промышленностью выпускаются стиральные мащины различных конструкций. В соответствии с ГОСТ 8051—71 машины подразделяются на слелующие типы:

СМП — полуавтоматическая стиральная бытовая машина с автоматическим устройством для регулирования времени стирки и отжима. Стирка, полоскание, отжим, откачка и перекачка жилкости механизированы:

СМР — стиральная бытовая машина с ручными отжимными валками. Стирка и полоскание механизи-

рованы;

я. еаи.

c-

a:

e-),

Ь-

ia

Ю

ta

a-

СМ — стиральная бытовая машина без отжима. Стирка и полоскание механизированы. Отжимного устройст-

ва машина не имеет.

Указанный стандарт распространяется на стиральные электрические бытовые машины, осуществляющие стирку механическим перемешиванием белья в стиральном растворе. Перемешивание белья и активация раствора в машинах производятся с помощью вращающегося лопастного диска (активатора) или барабана.

Стандарт не распространяется на автоматические стиральные машины. Основные параметры машин, при-

нятые по ГОСТ 8051-71, даны в табл. 1.

	Номинальная	Потребляем Вт. не	яя мощность, более	Масса, кг.
Типы машин	загрузка, кг	электро- привода	электронагре- вательного устройства	не более
СМП	1,5; 2,0	600 650	2500 2500	55 65 75
CMP CM	1,5; 2,0 0,75; 1,0	700 370 250	2600 2500 1500	75 40 10

Стиральные машины всех типов могут снабжаться устройствами для электроподогрева и поддержания теплового режима стирального раствора или воды, а также устройством для подсушки белья. Машины типа СМР должны иметь реле времени

(таймер) для задания времени стирки и насос для откачки жидкости. Производительность насоса 18 л/мин.

Машины типа СМ могут иметь приспособление для крепления отжимного устройства.

Уровень звука, создаваемый номинально загруженной бельем машиной при работе под номинальным напряжением, измеренный на расстоянии 1 м, должен быть не более:

для машины типа СМП — 72 дБА;

для машин типа СМР и СМ — 70 дБА.

Ресурс стиральных машин составляет пе менее 1000 ч, т. е. при еженедельной стирке в течение двух

часов это будет равно около 10 годам.

Помимо машин, предусмотренных ГОСТ 8051—71, помимо машин, предусмотренных гриборы и машины, ранее выпущенные нашей промышленностью. К ним относятся вибрационные стиральные приборы и стиральные машины с поворотно-реверсивным движением мешалки (активатором).

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Основные узлы стиральных машин даны в табл. 2. Знаком «+» обозначены имеющиеся узлы, знаком «-» — отсутствующие.

Таблина 2

п

Корпус машины — круглой или квадратной оромы в машинах с ручным отжимом белья и прямоугольной в волуавтоматических машинах. Изготовляется
корпус из листовой стали, поверхность покрывается негрозмалью. Корпус мащины закрывается съемной крышкой. В машинах типа СМП, помимо общей крышки, стиральный бак и бак центрифуги имеют индивидуальные
крышки. Для удобства передвижения имеются ручки и
ходовые ролики. Для сохранения устойчивости машины
СМР при отжиме белья в нижней части корпуса установлена педаль (скоба). Для намогих соединительного
шнура в машинах СМР предусмотрена специальная скоба, а в машинах СМП — ниша для укладки свернутого
шнура.

Стиральный бак обычно представляет собой шилиндр, дно которого может быть плоским или наклонным. Существуют также стиральные машины, у которых бак имеет форму параллеленинеда со скругленным днищем. Боковые стенки бака выполняются прямыми или скошенными. Стиральные баки изготовляют из нержавеющей стали или алюминия.

При параллелепипедной форме бака активатор располагают на одной из вергикальных стенок, для цилиндрической формы бака характерно донное расположение

активатора.

В месте установки активатора в баке делается углубление для исключения попадания белья при стирке в зазор между поверхностями активатора и бака. Такая установка активатора предотвращает повреждение белья в процессе стирки.

На внутренней стенке бака имеется выдавка, показывающая рекомендуемый уровень раствора с бельем во

время стирки.

В нижней части бака находится сливное отверстие, закрытое с внугренней стороны фильтрующей решеткой. Слив моющего раствора производится по шлангу, выведенному через отверстие в корпусе.

Все детали стиральных машин, соприкасающиеся со стиральными растворами, устойчивы к воздействию на инх щелочного раствора Материалы, которые во время стирки могут вызвать потемнение белья, в стиральных машинах не применяют. Швы, имеющиеся внутри стиральных баков и центрифуг, делают совершенно гладкими, что предохраняет белье при стирке и отжиме от механического повреждения.

Узел активатора состоит из активатора и

электрического привода активатора.

Активатор — стальной или пластмассовый диск с пятью-шестью небольшими ребрами, закрепленный на оси, вращающейся в самосмазывающихся подшипниках

опоры. На другом конце оси активатора надет шкив. Активатор приводится в движение однофазным электро-

двигателем через клиноременную передачу.

В качестве электрического привода в стиральных машинах типа СМР используются в основном однофазные асинхронные электродвигатели типа ДАО или АВЕ-071-4с. В цепи электродвигателей типа ДАО устанавливаются обычно пускозащитное реле РТК-С и пусковое устройство — реле времени 16-1РВМ или тепловое реле РТ-10 и пускатель ПНВС-10, предохраняющие обмотки двигателя от повреждения при перегреве и коротком замыкании.

Для запуска и нормальной работы электродвигателя АВЕ-071-4с в его цепи устанавливается конденсатор типа МГБЧ, КБГ-МН или МБГП. Для защиты этого двигателя от повреждения в его цепи устанавливается тепловое реле РТ-10. В качестве пускового устройства могут быть использованы реле времени 16-1РВМ или пускатель ПНВС-10. Некоторые двигатели (например, СМ-7) оборудованы центробежным выключателем, автоматически отключающим пусковую обмотку после запуска лвигателя.

В двухбаковых полуавтоматических стиральных машинах обычно устанавливают два электродвигателя: привода активатора и привода центрифуги. Для привода активатора применяют асинхронные однофазные электродвигатели типа АВЕ-071-4с, а также двигатели АВЕ-071-4cm, АОЛБ-22-4, ДСМ-1, ДСМ-3, ДАО, АОЛГ-22-4сит п

Привод активатора осуществляется через клиноременную передачу, привод центрифуги — напрямую от асинхронного электродвигателя типа ДАО-ц. Ранее для этой цели применялись также коллекторные электродвигатели типа УВ-051и.

Стиральные машины выпускают с двигателями на одно номинальное напряжение — 127 или 220 В.

Рама для крепления электролвигателя укреплена в нижией части корпуса машины под стиральным баком. Она служит для установки электродвигателя привода активатора. Так как передача вращения от двигателя к активатору производится с помощью клиновидного приводного ремия, в раме имеются пазы для перемещения электродвигателя рир регулировке натяжения ремия. Электродвигатель установлен на изолированной плите или шайбах.

Отжимное устройство устанавливают в машинах типа СМР в верхней части корпуса. Оно в большинстве случаев состоит из корпуса, двух обрезиненных валиков, опирающихся на подшипинки, пружин винта, посредством которого изменяется натяжение между валиками. Усилие, необходимое для отжима, создается при помощи пластинчатой пружины или двух

цилиндрических пружин.

Валики приводятся в движение складной рукояткой, скрепленной втулкой. В нерабочем положении отжимное

устройство убирается внутрь машины.

В полуавтоматических машинах отжим белья производится центрифугированием. При центрифугировании вреия отжима сокращается в 4—5 раз по сравнению с ручным отжимом обрезиненными валиками. Узел центрифуги сотстоит из корзиным и привода. Центрифуга установлена в специальном баке, она имеет индивидуальный электрический привод.

Обычно подвеска бака центрифуги с электроприводом эластична (резиновое кольцо), что обеспечивает устойчивую работу центрифуги, бесшумность и хороший от-

жим белья.

Центробежный насос в стиральных машинах устанавливают для слива раствора или для его вторичного использования. По принципу действия — это центробежный насос, крыльчатка которого находится на одной сои с активатором. На этой же оси укреплен ведомый шкив, соединенный приводным ремнем с ведущим шкивом, установленным на оси электродвигателя.

Иногда насос устанавливают отдельно от активатора. В этом случае на ось его крыльчатки надевают шкив, а минатора имеет дополнительную канавку и соединяется со шкивом крыльчатки насоса упругим эластичным кольпом.

стичным кольцом.
В первом случае частота вращения крыльчатки насоса и активатора одинаковы, во втором — возможно получение заданной частоты вращения для активатора и насоса, Это повышает надежность работы машины.

Приборы автом атики, применяемые в стиральных машинах, следующие: тепловые, так называемые защитные реле РТ-10 и пуско-защитные реле РТК-1, РТК-1-2 и РТК-С. Комбинированое реле РТК-С преднавлачено для пуска и защиты двигателей ДАО, применяемых в стиральных машинах. Реле состоит из пусквого и теплового реле, смонтированных в одном морпусе. Пусковое реле — соленоидного типа, тепловое — биметаллическое с прямым нагревом.

Технические данные реле РТК-С

Номинальное напряжение реле, В	220 2			127 3,3		
Ток срабатывання пуско- вого реле (не более) А Ток отпускання пускового	4,3			7,2		
реле (менее), А Ток срабатывання тепло-	3,6			6,0		
вого реле, А Время срабатывання те-	12;	6;	4	20;	10;	6,6
плового реле, с	2,5, не ме- нее; 4, не более	25, не бо- лее	4 мнн, не бо- лее	2,2, не ме- нее; 4, не более	25, не бо- лее	4 мнн. не бо- лее

Время самовозврата теплового реле после срабатывания при температуре окружающей среды 20±2° С при

номинальном напряжении 220 В и токе срабатывания 12 А должно быть не менее 10 и не более 20 с; при но-минальном напряжении 127 В и токе срабатывания 10 A — не менее 10 и не более 20 с.

Износостойкость пускового реле — 50 000 включений и отключений.

Размеры реле — 53×48×32 мм, с выступающими кон-

тактами - 67×62×32 мм. Масса 80 г.

Реле времени типа 16-1РВМ применяются стиральных машинах для установки времени стирки или отжима.



Рис. 1. Электрические стиральных машин СМР-1.5 (наиболее типичные): I — двигатель типа ДАО с рабочей (РО) и пусковой (ПО) обмотками, защитно-пусковое реле РТК-С, реле времени 16-ІРВМ; // — двигатель конденсаторный типа АВЕ-071-4 см, защитное реле РТ-10, реле временн 16-1РВМ; III — двигатель типа ДАО, защитное реле РТ-10, пускатель

Реле состоит из часового механизма, заключенного в пластмассовый корпус, металлического кожуха, контактного устройства и ручки.

Механизм реле смонтирован на двух платах - верхней и нижней. Часовой механизм состоит из центрального, промежуточного и анкерного колес, анкерной вил-

ки и баланса со спиралью.

На верхний конец оси центрального колеса надевается ручка с градуировкой в минутах и устанавливается заводная пружина. На нижнем конце оси центрального колеса закреплен пластмассовый кулачок, предназначенный для замыкания и размыкания контактов.

Поворотом ручки реле времени устанавливается требуемое время стирки в пределах 1-10 мин. Одновременно с этим контакты реле замыкаются и машина включается. Заводная пружина передает движение на центральное, промежуточное и анкерное колеса и баланс-спиральчасового механизма. При повороте ручки кулачок, насаженный на инжиною часть оси центрального колеса, поворачивается и своими выступами прижимает подвижные контакты к неподвижным.

По истечении заданного времени контакты реле размаются и машина останавливается. Это происходит потому, что упор, имеющийся на центральном колесе и передвигающийся в прорези нижней платины при заводе пружины, возвращается в исходное положение и часовой механизм останавливается.

Размыкание контактов происходит в результате поворота кулачка. При этом, попадая в прорези на кулачке, подвижные контакты разжимаются и отходят от не-

подвижных контактов.

Электрические схемы стиральных машин СМР даны

на рис. 1.

Чтобы иметь представление об устройстве стиральных машин, рассмотрим их конструктивымых арактернстики, а также наиболее характерных их представителей в следующей последовательности: стиральные машины СМР, СМП (с активатором и барабаном), СМА и машины с поворотно-реверсивным движением мешалки (табл. 3).

ОТЖИМОМ БЕЛЬЯ

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА «МАЛЮТКА-2» ТИПА СМ-1

Стиральная машина состоит из бака 1 (рис. 2), крышки 2 бака и кожуха 3 электропривода машины. К баку с помощью винтов прикреплен электро-

Га	барит,	мм				Стиральный бак		
Высота	Ширина	Глубина	Масса, кг	Количество сти- рального раство- ра, л	Частота вращения активатора, об/мин	Материал и форма стирального бака		
Стиральные машины								
740	465	450	26	28	763	Стиральный бак из не- ржанеющей стали цилин- прической формы с изк-		
730	440	450	26	28	763	лонным дном То же		
725	440	490	28	28	820	Стиральный бак из алю- миниевого оплава цилии- прической формы с нак-		
750	450	450	25	28	780	лонным дном Стиральный бак из не- ржавеющей стали цилин- дрической формы с нак-		
981	540	760	28	28	700	лонным дном То же		
730	430	460	27	28	820	>		
950			24	28	700	. 3		
						,		
			10		785	,		
						,		
			1.			,		
750	455	415	28	28	785	,		
	740 730 725 750 981 730 950 780 995 740 716 785	740 465 730 440 725 440 750 450 981 540 730 430 985 540 740 430 740 430 740 430 740 430 740 430 740 430 740 430 740 430	740 465 450 730 440 450 750 450 450 760 450 450 780 450 450 981 540 760 780 485 485 780 485 485 780 485 485 781 480 490 785 436 455	Result Mage <	740 465 450 26 28 730 440 450 26 28 725 440 450 28 28 750 450 450 25 28 981 540 760 28 28 720 430 460 27 28 780 485 485 29 28 780 485 485 29 28 780 480 590 25,5 28 740 430 455 27,5 28 740 430 455 27,5 28 740 430 455 27,5 28 740 430 455 27,5 28 740 440 490 29,6 28 740 440 490 29,6 28 740 440 450 27,5 28 740 440 450	Tell		

Центр					ġ	-isd		
Вместимость центрифуги, л	частота вращения центрифуги, об/мин	Количество насосов и их производи- тельиость	Тып реле времени	Тип электродоига- теля	Потребляемая мощ- ность, Вт	Номинальное изпря- жение, В		
типа СМР								
-	-	- 1	16-1PBM	ABE-071-4c	360	220		
-	_	-	16-1PBM	ABE-071-4c	360	220		
-	-	-	16-1PBM	ДАО-А	300	220		
-	_	- 1	16-1PBM	ABE-071-4c	300	220		
_	_	_	16-1PBM	ABE-071-4c	300	220		
_	_		16-1PBM	ABE-071-4c	300	220		
_	-	_	16-1PBM	ABE-071-4c	300	220		
	_	_	_	ДАО	300	220		
-	_	_	16-1PBM	ABE-071-4c	300	220		
1 _	-	_	16-1PBM	ДАО-А	300	220		
_	_	_	16+1 PBM	ABE-074-4c	300	220		
1 -	_	_	-	ДАО	300	220		
-	-		16-1PBM	ABE-071-4c	300	220		
4	1	1				0		

		Гас	барит,	мм	1			Стиральный бак
	Тап и модель стиральной машины	Высота	Ширииз	Глубина	Масса, кг	Количество сти- рального раст- вора, л	Частота вращения актаватора, об/мии	Материал и форма стиральиого бака
	СМР-2 Белка-4»	762	408	400	27,5	36	522	Стнральный бак из алюминневого спла-
	СМР-2 :При- :орье-4»	750	424	416	26	34	550	ва прямоугольной формы Стнральный бак нз алюминиевого силава прямоугольной фор- мы со скощенным
0	СМР-1,5 Ока-5»	770	450	485	28	28	750	дном Стнральный бак из алюминиевого сплава цилиндрической фор-
0	СМР-1,5 Волга-7э	725	440	498	26,5	29	730	мы с наклонным дном Стнральный бак из нержавеющей сталн цилнндрической фор- мы с наклонным пном
	СМР-1,5 Волга-8»	725	440	498	28,5	30	730	То же
C	МР-2 Урал-2»	800	425	415	34	36	640	Стнральный бак из алюмничевого сплава прямоугольной фор-
•	СМР-1,5 Рнга-8»	690	450	-	25	30	800	мы Стнральный бак из нержавеющей стали цилиндрической фор-
«	СМР-1,5 Рнга-13»	690	450	-	25	30	800	мы с наклонным дном То же
¢	СМР-1,5 Киргизия»	720	430	470	22	40	710	>
	0				1	,	1	

Продолжение табл. 3

-					търодолжение	1400	1. 5
	Вместимость пентрифуги, л	Частота вращения фи центрифуги,	Количество изсосов и их производи- тельность	Тип реле времени	Тип электродвигателя	Потребляемая мощ- ность, Вт	Номинальное напря- желие, В
	-	-	1 насос (18 л/мин)	16-1PBM	ABE-071-4c	310	220
	_	-	То же	16-1PBM	ABE-071-4c	300	220
	-	-	-	16-1PBM	дао-а	350	220
	-	-	-	16-1PBM	ДАО-А	350	220
J	-	-	1 насос (18 л/мин)	16-1PBM	ДАО-А	350	220
	-	-	То же	16-1PBM	ДАО-Г	500	220
	-	-	,	16-1PBM	ДАО	350	127 или 220
	-	-	>	16-1PBM	ДБСМ-1А	350	127 или
	-	-	-	-	ДАО	350	220 220

	Гас	барит,	ин			C	гиральный бак
Тип и модель стиральной машийы	Высота	Ширина	Глубина	Масса, кг	Количество сти- рального раство- ра, л	Частота враще- ния активатора, об/мян	Материал и форма стирального бака
СМР-1,5 г. Сверд- ловск СМ-1 «Малютка»	742 353	435	485 546	26	28	748 1400	Стиральный бак на алюминиевого сплава инлиндрической фор- мы с наклонным дном Бак прямоугольной формы с округлен- ными углами из уда- ропрочного полистн- рола
							Стнральные маши
СМП-2 «Аурика-70»	700	675	430	44	36	615	Стиральный бак из нержавеющей стали прямоугольной фор-
СМП-2 «Карпаты-3	680	430	430	45	36	615	мы с закругленными углами и дном Стиральный бак из нержавеющей стали с эмалевым покрыти- ем прямоугольной
СМП-2 «Волжан- ка-2»	690	750	420	48	32	700 748	формы Стиральный бак из нержавеющей стали прямоугольной фор-
СМП-2	750	707	461	48	32	623	То же
«Пчелка-2м» СМП-2 «Сибирь-5м»	700	674	380	39	36	600	Стиральный бак из алюминиевого сплава прямоугольной формы

					Продолжение	табл	1. 3
	Вместимость пентрифуги, л	Частота вращения ф центрифуги, об/мин	Количество идсосов и их производи- тельность	Тип реле времени	Тип электродвига- теля	Потребляемая мощ- ность, Вт	Номинальное напря- жение, В
	_	-	-	_	ABE-071-CM	300	220
	-	_	_	-	ABE-071-AC	200	220
	ны тип	a CMI					
	7,8	2800	1 насос (25 л/мин)	16-IPBM	АВЕ-071-4с, ДАО-ц	500	220
	7,0	2780	I насос (20,5 л/мин)	16-1PBM	АВЕ-071-4с, ДАО-ц	500	220
		2700— 2800	2 насоса (16 л/мин)	16-1PBM	АВЕ-071-4с, ДАО-ц	580	220
		2700— 2800	То же	16-IPBM	АВЕ-071-4с, ДАО-п	600	220
	9,5	3000	1 насос (18 л/мин)	16-1PBM	ДАО-ц АВЕ-071-4с, ДАО-ц	500	220
1							
							19

	Габ	барит,	мм		_	C	тиральный бак	Ī
Тип н модель стнральной машнны	Высота	Ширина	Глубина	Масса, кг	Количество сти- рального раст- вора, л	Частота враще- няя активатора, об/мян	Магернал н форма стирального бака	
СМП-2 «Волна» СМП-3 «Сиежинка»	750 680	700	450 600	55 79	36 21— 30	620 50— 60	Стиральный бак из нержавеющей стали прямоугольной фор- мы с боковым распо- ложением активатора Стиральный бак из нержавеющей стали прямоугольной фор- мы	
СМП-2 «Чайка»	740	675	415	50	35	675— 720	То же	
СМП-1,5 ЗВИ	822	695	395	53	33	625	>	
СМП-2 «Эврика»	670	400	580	80	15	50— 60	,	

привод машины, который состоит из электродвигателя 4, теплового реле, защищающего электродивитатель от перегрузки, пускового конденсатора, соединительного шиура и выключателя 5 с резиновым колпачком. Кожух электропривода имеет резьбовой фланец 9, на который навинчивается корпус II активатора.

Во фланце установлен манжет 10, предотвращающий вытекание жилкости.


На вал электродвигателя навинчен пластмассовый активатор 12 с левой резьбой. Бак машины плотно за-

Цент	рифуга				1 4	1 6
Вместимость центрифуги, л	Частота враще- ния центрифуги, об/мин	Количество насосов и их производи- тельность	Тип реле времени	Тнл электродвига- теля	Потребляемая мощ- ность, Вт	Номинальное папря
9,5	2750	2 насоса (12 л/мин)	16-IPBM	АВЕ-071-4с, ДАО-ц	600	220
Вме- сти- мость бака 60,0	350- 360	I насос (19 л/мин)	6PB-30	ДАСМ-2	630	220
8,4	2700— 2800	I насос (21 л/мин)	16-IPBM	ДАО-Г, ДАО-ц	600	220
6,7	2780	1 насос (19 л/мин)	16-1PBM	ДАО-А, ДАО-ц	500	127
-	350— 360	I насос (25 л/мин)	6PB-30	ДАСМ-2	600	220 220

крывается пластмассовой крышкой 2 с помощью защелок 6, а электропривод — кожухом 3 с ручкой для переноски машины.

Бак, кожух и крышка изготовлены из ударопрочного полистирола. На стенке бака имеется отметка рабочего уровня моющего раствора или воды для полоскания.

Штущер 7 сливного отверстия либо заглушается пластмассовой пробкой, либо по мере надобности на него крепится сливной шланг, один конец которого фиксируется в прорези верхней кромки бака. В стиральной машине используется электродвигатель типа АВЕ-071-4c с тепловым реле РТ-10. Мощность двигателя—120 Вт, частота вращения—1350 об/мин, напряжение—220 В. Конденсатор типа КБГ-МН 600 В. 4 мкФ.



а — общий вид; δ — вертикальный разрев по активатору; I — бак; 2 — крышка бака; 3 — кожух; 4 — электродангатель; δ — выключатель; δ — электродангатель; δ — выключатель; δ — элестикальный витру; δ — ревобовой фланен; $i\theta$ — маижет; iII — корпус активатора; iI2 — активатор

Подшипники электродвигателя рассчитаны на работу в течение 10 лет без возобновления смазки.

В процессе эксплуатации машины сладует оберегать пластмассовые детали от повреждения. Не допускается соприкосновение поверхностей пластмассовых деталей с активными растворителями (ацегоном, диклорэтаном и т. п.), а также с предметами, нагретыми свыше 80°С. Мыть загрязненные поверхности рекомендуется содой с мыльной водой с помощью магкой ткани. Встречающиеся неисправности и способы их устранения даны в табл 4

Характер венсправности При включения в сеть электродви- гатель не работает		Способ устранения Проверить наличие ня- пряжения в розетке, Не-
в сеть электродви-	1. Неисправна штеп- сельная розетка	Проверить наличие ня
При включении воектролянтатель тетрит, вая донгатель отключается в выстро-данататель отключается выполняться в выстро-данататель отключается выполняться в выполнятьс	жат бељем 2. «Пригорело» уплотиятељное кольцо активатора после длятељного прерыма в работе Сработало тепловое реле 1. Повреждено упловреждено уплотира после длятељного прерыма в работа по тепловое реле	всправную розетку заме- вить стить прогода в зачествотку прогода в зачествотку прогода в выстранным прогод
Из-под машины вытекает жидкость		тродвигатель и заменить уплотнительное кольцо активатора
	крепления кожуха при- вода	Подтянуть отверткой винты
	4. Повреждена про-	сливного штуцера
	кладка сливного шту- цера	Заменнть прокладку сливного штуцера

и-

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА «РИГА-8» ТИПА СМР-1,5

Стиральный бак II (рис. 3) мащины из готовлен из нержавеющей полированной стали. Корпу 18 машины имеет многослойное покрытие высококачест венной эмалью. Все управление машиной произволится с помощью реле времени 16-1РВ. Пуск и защита электродвитателя осуществляются специальным пускозащитным реле типа РТК-С. Отработанный раствор или вода из бака откачивается насосом. Остатки раствора сливают из шланта при помощи сливного патрубка 2, закрывающегося специальной пробкой.

Отжимное устройство устанавливается в специальные кронштейны 5. Наличие регулятора усилия отжима обеспечивает отжим белья любой толщины. Сверху бак за

крывается крышкой 7.

Разборка стиральной машины «Рига-8». Перевернуть машину баком вниз и снять со шкивов приводной ремень 17, а затем снять шланг со сливного патрубка 2, установленного в корпусе машины.

Перевернуть машину баком вверх, вывернуть четыре винта 12, екрепляющие бак 11 с корпусом 18. Наступить ногой на скобу 19 и потянуть за ручки 4 и 9 бам кверху. Придерживая отделившийся от корпуса бак одмой уркой, второй вытянуть шланг из отверстия в ком

пусе внутрь корпуса.

Для разборки насоса отвернуть винт шкива 16 снять с оси активатора 14 шкив и шайбу. Затем легкя ми ударами деревянного молотка подать активатов внутрь бака и вынуть его из гиезда. Поворачивая шплинты комутов крепления шлангия, ослабить затяжку и снять хомуты и шланги с патрубка бака и корпуса 13 насоса. Отвернуть шесть вингов и отделить корпус насоса от для 13 бака. Снять с бака диск и уплотинтельное соса от для 13 бака. Снять с бака диск и уплотинтельное




Рис. 3. Стиральная машина «Рига-8»;

а 15 1—соединительный винур; 2— сливной патрубок; 3—решетка; 4, 9—ручки; 143 3—кроиштейн левый; 6, 12, 25—випти; 7—крышка; 8—объедана ревликова; 18—крышка; 18—старальный бак; 13—дио бака; 14—активатор; 18—кортус насоса; 16—пънва; 17—ремевь приводной; 18—кортус; 19—скоба; 38, 22—згулям вкозгиновине; 19—тайка; 22—згажтродентател; 2—скоба; 38, 22—згулям вкозгиновине; 19—тайка; 22—згажтродентател; 24—цваба пружинная: 26 - рама

из-DHVC ect-TDOным 1 ИЗ

зают 3210ные бес-3aнуть

мень CTAгыре бак од-KOD-

16 егки-

a 15

кольцо и вынуть из него пружину. Удалить шпаклевку и уплотнение из паза корпуса насоса.

Отвернуть два винта крепления решетки 3 и снять ее. Отвернуть четыре винта и сиять левые и правые кронштейны отжимного устройства. Отвернуть по два винта крепления ручек 4 и 9 и снять ручки. Снять резиновую обкладку 8.

ООКЛАДКУ о.

Разборка узла корпуса. Снять изоляционную ленту и развернуть полиэтиленовый кожух, закрывающий реле времени, отвернуть винт крепления ручки указателя реле времени, отвернуть тремени, ручки указателя реле времени, и, приполнимая за край, снять диск. Придерживая изиутри корпус реле времени. Отсесдинить провода от зажимов реле времени. Отсесдинить провода от зажимов реле времени. Отсесдинительного шнура, вытянуть шнур из втулки на корпусе машины и снять втулку. Отсесдинить провода рабочей и пусковой обмоток электродинателя от реле РТК-С. Перевернуть спрану и снять егулки 20 и 23 крепления электродинателя. Снять мектродинатель 22 крепления электродинатель.

Отвернуть четыре винта крепления подмоторной рамы 26 к корпусу машины и снять подмоторную раму

вместе с ходовыми роликами.

Придерживая гайки внутри корпуса, отвернуть два винта крепления скобы для намотки соединительного шнура. Отвернуть два винта крепления реле РТК-С и сиять его.

Отвернуть и снять четыре гайки, пружинные шайбы и кольцо, крепящие полку электродвигателя, и снять ее

вместе с изоляционными втулками.

Симать капроновый шкив электродвигателя необходимо специальным съемником за центральный выступ шкива, а не за края, так как при этом можно сломать шкив. Перед сиятием шкива необходимо отметить его положение (по длине) на ваму электродвигателя, Отвернуть два винта крепления каплезащитного щита электродвигателя и снять щит.

Насаживая шкив на вал электродвигателя после проначата изведенного ремонта машины, необходимо совместить шпоночные пазы шкива и вала, а затем легкими ударами посадить шкив на вал до отметки. Затем запрессовать шпонку в паз.

Сборку машины производят в обратном порядке. Ис-

ключение представляет сборка насоса. Сборка насоса. Завести пружину в уплотнение и за-

вку

ee.

еле

pe-

CK.

OT-

ITb

ТЬ

av-

И

លម៉

/ть

4K-

ть

a-

MV

ва

ГО

бы

ee

co-

ТЬ

CO

прессовать уплотнение в гнездо торцового подшипника корпуса 15 насоса. Надо иметь в виду, что при перекосе уплотнения во время запрессовки в гнезде может произойти отслоение резинового слоя от металлической арматуры уплотнения и появится тем.

На выступ диска насоса надеть уплогнительное кольсо и, приподнимая поочередно участки верхней части уплотнительного кольца, завести его в отверстие дна 13 и бака 11. На внутрениюю сторону опорного буртика насоса нанести слой интрошпаклевки и по ней уложить уплотнительное кольцо, при необходимости слегка растинув его. Смазать густой жировой смазкой шайбу и установить ее на торец подшинника.

При необходимости смазать этой же смазкой подшипники оси активатора, находящиеся в бобышке корпуса насоса. Совместить резьбовые отверстия с отверстиями дна бака и слегка закрепить корпус насоса шестью винтами. Затем, поочерено затятивая противоположные винты, закрепить корпус насоса на дне стирального бака. Накинуть на шланги хомуты, надеть шланги на натрубки корпуса насоса и бака и затянуть комуты.

Вставить ось активатора в отверстие выступа диска активатора и совместить выступы на нижнем торце с впадинами на торце диска. Нажимом на диск и легкими ударами осадить активатор до упора. Надеть на ось, смазанную густой смазкой, шайбу и шкиз 16. Совместить винт шкива с лыской оси активатора и завернуть винт до отказа. Вставлять ось активатора нужно осторожно, чтобы не повредить уплотнение концом оси.

Положение шлангов должно быть таким, чтобы не было перегибов и шланг, идущий от сливного патрубка к корпусу насоса, не касался шкина электродвигателя (зазор между шлангом и шкивом должен быть не менее 5 мм). Активатор должен вращаться легко, без заеданий.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ «РИГА-12» И «РИГА-13»

Стиральная машина «Рига-8» подвергалась значительным конструктивным усовершенствованиям. На базе этой машины разработаны и выпускаются новые модели машин — «Рига-12» и «Рига-13». В этих машинах лопастной диск имеет форму, позволяющую при реверсе, т. е. изменении направления вращения, изменять степень активации мющего раствора и тем самым обеспечить два режима стирки.

В стиральной машине «Рига-12» (рис. 4) можно осуществилять также и подогрев моющего раствора. В мачетов ве нагревающего устройства использованы электрогидукционные нагреватели с повышенным сопротивлением изоляции.

Эти нагреватели принципиально отличаются от обычнаж, применяемых в электронагревательных приборах нажда.
В бытовых приборах нагревательные элементы выполнены в виде спирали из жаростойких металлов, обладаюших высоким омическим сопротивлением. Электроиндукционные нагреватели стиральных машин представляют
собой трансформатор броневого типа с первичной обмоткой и короткозамкнутым вторичным витком. Нагрев осуществляется за счет потерь в стали от гистерезиса, вихревых токов и тепловых потерь, выделяемых в первичной
обмотке и короткозамкнутом вторичом витке.

В качестве обмоточного провода для первичной обмотки использована оксидированная алюминиевая фольга; сердечник нагревателя изготовлен из конструкцион-

TO-

ка ля ме-


нигся уих ую из-

IH-EM IHax. He-

ук-ЮТ ОТ-СУ-

XX-

йої



Рнс. 4. Стнральная машнна «Рига-12»:

а — общяй ввяд: б— активатор машяны; I— корпус; й— активатор;

3 — электродригатель; 4 — электронарукционный нагреватель

ной стали с остаточной магнитной индукцией не менее 12 000 Гс; короткозамкнутый виток изготовлен в виде кольца из алюминиевого листа.

Кроме оксидного слоя, между обмоткой и сердечником существует дополнительная изоляция из органо-силикатного состава с преслойкой из произганного асбеста или кварцевой ткани, позволяющих повысить электрическую прочность нагревателя в необходимых случаях до 4000 В, а устойчивость к нагреву — до 500° С.

Электроиндукционные нагреватели обладают следующими особенностями: в начальный момент мощность их довольно высока — 2000 Вт в 1200 Вт в рабочем режиме. Это связано с мнимальными размерами (толщина 0,04 мм, ширина 20 мм) оксидированной аломиниевой фольги, выпускаемой в настоящее время отечественной промышленностью.

Электроиндукционные нагреватели обладают саморегулирующим свойством: по мере нагрева мощность их снижается, при охлаждении повышается. Это позволяет экономить электроэнергию при эксплуатации машин.

Электроиндукционные нагреватели делаются из недефицитных материалов, просты в изготовлении, надежны и долговечны в работе, обладают высоким КПД (свыше 80%).

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА «ВОЛГА-8м» ТИПА СМР-2

Стиральная машина (рис. 5) состоит из корпуса 9 прямоугольной формы со съемной задней стенкой и круглого стирального бака 8, жестко связанного с корпусом. Внутри бака имеется указатель 15 уровия жадкости, а на наклоном дне — активато 7, который вращается в специальном подшипнике. Активатор прыводится во вращение от эактрольнитателя 4 посредством клиноременной передачи 5. Электрольнгатель типа ДАО-А установлен на полке 3 и изолирован от корпуса машины изоляторами 1 и 2. Продольные пазы полки позволяют передвигать электродвигатель и таким образом регулировать натяжение ремия.

Для слива и перекачки жидкости машина оборудована центробежным насосом 6, установленным на одном валу с активатором. Жидкость во время ряботы машины через сливное отверстие в дне бака, закрытое съемной




Рис. 5. Стиральная машина «Волга-8м»:

1, 2— изоляторы; 3— полка; 4— электродвитатель; 5— кланороменная передача; 6— центробежный насос; 7— активатор; 8— стиральный бак; 9— корпус; 10— винг; 11— пружина; 12, 13— резиновые валики; 14— штуще; 15— указатель уровия жиджости; 16— корзина; 17— шлаш; 18— пробка; 19— ходомее волики

решеткой, по шлангу 17 поступает в насос и далее через штунер 14 заливается в бак, а во время слива через налявной шланг, который соединен со штунером 14 посредством резьбового патрубка, — в раковину. Остаток жидкости из тидросистемы машины сливается при отвичивании пробки 18. Включение стиральной машины осуществляется поворотом ручки реле времени типа 16-1РВМ. Отключается машина автоматически по истечении установленного времени стирки.

Для пуска и защиты электродвигателя от перегрузок в стиральной машине установлено пускозащитное реле



Рис. 6. Электрическая схема стиральной машины «Волга-8 м»:

ВШ — вилка штепсельная; PI — реле времени; P2 — реле пускозащитиое; М — электродвигатель; ПО — пусковая обмотка; PO—рабочая обмотка типа РТК-10 (электрическая схема машины приведена на рис. 6).

На верхней паисли бака машины установлено отжимное устройство, которое фиксируется в рабочем положении спещальным фиксатором. При перевозке машины отжимное устройство убирается внутрь бака и закрепляется транспортировочными видтами.

Для отжима белья различной толщины расстояние между резиновыми валиками 12 и 13 (см. рис. 5) регулируется

11. Вращение валиков осуществляется съемной рукояткой.

Отжатое белье укладывается в корзину 16, закрепленную специальными кнопками к корпусу машины,

Для удобства перемещення по полу машина. четыре ходовых ролика 19 и ручку. Крышка бака препатствует разбрызгиванию раствора при работе машины. Верхняя крышка служит для удобства хранення машины. Для включення в электрическую сеть машина имеет соединительный ширу с вялкой, Ранее выпускалась машина «Волга-8». В отличие от «Волги-8» она имеет круглый корпус, вънесто четырех ходовых роликов — два и скобу, являющуюся опорой машины. В «Воле-8» отсутствует корзина для белья, соединительный ширу наматывается на скобы, расположенные на корпусе машины. В машине «Волга-8м» шнур укладывается в специальную иншу.

Для разборки стиральной машины снять верхнюю крышку, корзину 16, отжимное устройство убрать внутрь стирального бака. Перевернуть машину вверх дном. Отвернуть шесть гаек крепления полки 3 и стяжек стираль-

ного бака с копусом машины.

Снять приводной ремень, отвернуть винт крепления

шкива к оси активатора и снять шкив.

Из корпуса машины вынуть полку 3 вместе с закрепленным на ней электродвигателем 4. Отвернуть винты крепления электродвигателя, снять изоляторы 1 и 2, снять и заменить электродвигатель.

Перевернуть стиральную машину и вынуть активатор сосы. Отвернуть шесть вингов крепления корпуса нассоса и крыльчатку. В корпусе насоса и крыльчатку. В корпусе насоса находятся резиновое уплотнение и бронзографитовые втухики. Резиновое уплотнение в случае замены легько снимается. Для замены бронзографитовых втулок необходимо применение пресса с приспособлением для выпрессовки втулок.

Для снятия и замены стирального бака необходимо снять с корпуса машины металлическую окантовку.

Для замены отжимного устройства отвернуть два больших винта крепления отжимного устройства к корпусу машины.

Белье в машине отжимают при помощи двух отжимных резиновых валиков I и 2 (рис. 7), смонтированных в корпусе 9 отжимного устройства, прикрепленного -шарнирно к корпусу стиральной машины.

Валики приводятся в движение съемной ручкой, со-

единенной с ведущим валиком отжимного устройства. На отжимном устройстве имеется специальный винт 3 с резьбовой втулкой 4, позволяющей регулировать сте-




Рис. 7. Отжимное устройство стиральной машины СМР: I— валик нижиий; 2— валик верхиий; 3— вил регулировочный; 4— втуках реамборах; δ — пружина отжима: δ — корпус подвигию; ϵ 7— вил ϵ 8— илис, ϵ 7— вил ϵ 8— вил ϵ 8— илис, ϵ 8— вил ϵ 8— вил ϵ 8— вил ϵ 8— илис, ϵ 8— вил ϵ 8— в

пень прижима валиков друг к другу в зависимости от

толщины отжимного материала.
Отжийные волики упираются на подшипниковые вкладыши в и 12. Усилие, необходимое для отжима, создается при помощи пластинчатой пружины 5, взаимодействующей с верхними вкладышами.

Таким образом, отжимное устройство машины конструктивно не отличается от отжимных устройств машин подобного типа, поэтому его ремонт специального описания не требует.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО РАЗБОРКЕ И СБОРКЕ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

При пользовании слесарно-сборочным инструментом в процессе разборки и сборки стиральной машины необходимо иметь в виду следующее:

 а) во время работы ударять молотком непосредственно по деталям, особенно имеющим точно обработанную поверхность, а также по концам валиков, шпилек, болтов и т. д. категорически воспрещается;

б) для отвертывания и завертывания винтов необходимо пользоваться отвертками, лезвие которых не изношено и имеет толщину, равную ширине прореза;

в) выпрессовывать и запрессовывать подшинники, втулки, расположенные в корпусе подшинника, рекомендуется посредством пресса или оправок, так как при ударе молотком, помимо деформаций, поломок, а иногда и незаметных трещин, детали будут иметь перекос, что нарушает точность посадочных размеров и прочность соединения при последующей сборке;

 г) при сборке узлов все отремонтированные детали должны быть чистыми. Трущиеся поверхности перед сборкой необходимо смазать. Рваные или помятые прокладки должны быть заменены.

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

В полуавтоматических стиральных машинах можно выделить четыре разновидности конструкции корпуса машины.

 Т. Основной несущей частью корпуса является верхняя панель (например, машина «Аурика»). К панели приварены стиральный бак и бак центрифуги, которые, в свою очередь, выполняют несущую функцию электрооборудования машин. Несущую функцию выполняют все боковые стенки корпуса и частично рама основания, верхняя панель корпуса съемная (например, машина завода имени Вла-

димира Ильича).

3. Машины с несущей рамой на основания (например, машины «Пчелка», «Волна»). Уэлы машины крепят к раме и частично к боковым стенкам. Задияя панель корпуса съемная. Наличие несущей рамы увеличивает массу машины, но при такой: конструкции корпуса уэлы машины вполне доступны, поэтому она является наиболее распространенной.

4. Корпус машины «Сибирь-5м» состоит из основания (шасси) в виде короба. На основание устанавливают второй короб, разделенный перегородкой на стиральный бак и бак центрифуги. Спереди машина имеет самостоятельную панель. Таким образом, роль корпуса с задней и частично боковых сторон машины выполняют стенней и частично боковых сторон машины выполняют стен-

ки стирального бака и бака центрифуги.

По форме баков и расположению в них активатора полуавтоматические машины можно разделить на три группы (рис. 8).




Рис. 8. Формы стиральных баков полуавтоматических стиральных машин и расположение активаторов:

/- машин «Пчелка», «Аурика», «Волна»,
 «Заря-2»;
 2 — машин «Сибирь-5м», «Харьковчан-ка»;
 3 — машины завода имени Владимира Ильнча

 С дисковым активатором, расположенным на боковой стенке стирального бака. Стиральный бак имеет в горизонгальном сечении прямоугольную форму, углы дна бака закруглены (машины «Пчелка», «Аурика», «Волна». «Заон-2» и до.

 С дисковым активатором, расположенным на боковой стенке стирального бака. Стиральный бак имеет фитурное дно и квадратное сечение в горизонтальной плоскости (машины «Сибирь-5м», «Харьковчанка» и др.).

 С дисковым активатором, расположенным в центре горизонтального диа стирального бака прямоугольной формы (машина завода имени Владимира Ильича).

Активаторы машин пластмассовые (из полипропилена вложинта), различаются диаметром, формой ребер, высотой их выступа. У Сольшниства машин диаметр активаторов 140 и 155 мм. У машин «Заря-2» — 220 мм. Обычно активаторы имеют шесть радиально расположенных ребер.

У машин «Пчелка», «Волна» активатор снабжен пятью спиралеобразными ребрами переменного сечения.


Диаметр активатора 185 мм.

На. рис. 9 приведены две принципивальные схемы увла центрифуги. Наиболее распространенной схемой явизется первая. В этой конструкции корзины (ротор) центрифуги находится на валу ротора электродвигателя. Ко второму концу вала электродвигателя присоединен насос. Вал электродвигателя соединен с валом корзины центрифуги через электроизолирующую муфту. Центрифуга такого типа установлена в машинах «Тчелка», «Аурика», «Волна», «Сибирь-5м», ЗВИ и др. В машине «Нальчик» вал корзины центрифуги упирается в самоустанавливающийся упорный шарикоподшипник. Передача от электродвигателя ременная.

Во избежание срабатывания приводного ремия шкив на валу корзины центрифуги располагают как можно

ближе к опоре.

Гидравлическая система полуавтоматической стиральной машины включает стиральный бак, бак центрифуги, насосы, соединительные шланги, сливной шланг, а



ции узла центрифуги полуавтоматических стиральных машин:

а — с кревлением корзины на валу электродвига-

а—с креплением корзины на валу электродвигатоля; б—с ременной передачей от электродвигатоля; 1—бак центрифуги; 2— корэния центритоли и предоставления передачатоля предоставления предоставления предача; б—и насос; 7—клиноременная передача; б—упорменная передача пе

в некоторых конструкциях, кроме этого, двухходовой, кран и перепускной клапан. Выполнена гидравлическая система у машин по-разному. В первых отечественных машинах чаще устанавливали один насос с двуходовым краном, рычаг управления которого выносили на переднюю панель машины.

В целях упрощения управления машиной, а также в связи с установкой двух двигателей (для привода активатора и привода центрифуги) промышленность стала переходить на выпуск машин с двуми насосами. Выпускают также машины с двуми электродингателями, но с одним насосом. Таким образом, в выпускаемых машинах различают гидравлические системы (рис. 10) трех конструкцию.




Рис. 10. Гидравлические системы машин «Пчелка» (а), 3ВИ (б), «Аурика» (а): 1— стиральный бик; — обы центрифун; β — соединительные шланги; ℓ — насосы β — дажданий воды из системы, δ — сывной шланг; 7— дажданий воды из системы, δ — сывмураном; β — перепускый клана» — даумходомым уран-

1. Система с двумя насосами, один из которых находится на валу электродвигателя центрифуги, а второй — либо на валу электродвигателя активатора (машины «Пчелка», «Волна»), либо получают от него вращение через ременную или фрикционную передачу. При фрикционной передаче возможно отключение насоса при стирке белья, при других видах передач этого сделать нельзя. Насос обеспечивает в этом случае такую же циркуляцию стирального раствора, как и в унифицированных машинах типа СМР-1,5.

При отжиме белья первый насос перекачивает воду в стиральный бак. Воду из стирального бака сливают насосом, приводимым во вращение двигателем активатора.

2. Система с одним насосом, получающим вращение от двигателя центрифуги, и двухходовым краном (машина ЗВИ).

Сливные шланги от баков присоединяют к двум входным патрубкам двухходового крана. От третьего патрубка шланг отходит к насосу, а от него вода поступает в сливной шланг. Двухходовой кран имеет пластмассовый корпус, внутри которого размещен Г-образный кран с резиновым шариком. Кран через систему рычагов связан с ручкой управления. Перекидыванием ручки управления перекрывают шланги от стирального бака или от бака центрифуги.

3. Система с одним насосом и перепускным клапаном («Аурика», «Сибирь-5м»). Насос получает вращение также от двигателя центрифуги. Сливной шланг при заполненном стиральном баке должен быть опущен в бак, так как выход из стирального бака не перекрыт. Вода снизу подпирает перепускной клапан и это не позволяет ей полняться в бак центрифуги. При отжиме белья давление в шланге от стирального бака снижается, перепускной клапан отрывает шланг из центрифуги.

Перепускной клапан у машины «Аурика» представляет собой конический резиновый колокольчик с двумя направляющими по оси резиновыми стержнями, которые вставляют между пластмассовыми коническими перфорированными звездочками. Верхняя звездочка составляет единое целое с корпусом крана, а нижнюю вставляют в кран.

Во всех машинах устанавливают насосы центробеж-

ного типа производительностью 10-25 л/мин.

Для удаления остатка воды из гидравлической системы после окончания стирки в нижней части корпуса имеются патрубки, закрываемые резьбовыми колпачками (сливные пробки).

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ЗВИ

Полуавтоматическая стиральная машина ЗВИ выпускается более 10 лет. До 1967 г. для привода центрифути применялся коллекторный электродвигательтипа УКМ. В машине устанавливался понижающий трансформатор с плавким предохранителем в цепи первичной обмотки. С 1967 г. для привода центрифути используется асинхронный электродвигатель ДАО-11

В связи с тем, что у населения находится в эксплуатации около полумиллиона машин ЗВИ обеих модификаций, приводится описание устройства и особенности

ремонта той и другой модели.

Стиральная машина с коллекторным двигателем

Машина с коллекторным двигателем состоит на корпуса, шасси, стирального бака, бака центрифуги, двух электродвигателей и трансформатора. Кормежду собой болтами и гайками. Сверху к корпусу крепят панель с квадратным отверстнем под стиральный бак 8 (рк. 11) и с круглым отверстнем под бак центрифуги 22. Отверстие под стиральный бак закрывают съемной квадратной крышкой 1/4, а отверстие под бак центрифуги — откидной круглой крышкой с электрической блокирозкой.

Блокирующим элементом в машине является микропереключатель, который крепят с внутренней стороны ланели. Он отключает электродвигатель 27 привода центрифуги в момент открывания крышки.

Корпус машины соединен с шасси 34 при помощи болтов 2 с гайками 1. Шасси установлено на ходовых обре-

зиненных роликах 35.




Рис. 11. Стиральная машина ЗВИ:

1— тяйка М5; 2 — болт МКХ(2; 3— теплотов релек 4— дерватель продохраниталь; 52 — шарати, 6— прилодол ренель; 7— кому, 8— ка 1, 2— прилодол ренель; 7— кому, 8— ка; 12— винт МКХ(8; 4)— обольдан; 14— крытиванный регородор боль 13— крытиванный регородор боль 13— крытиванный кративанный кратив

Стиральный бак и бак центрифуги нижними основаниями прикреплены к корпусу машины, а в верхней части — к панели.

В углублении дна стирального бака вмонтирован активатор 2 (рис. 12), который закреплен на оси 5 (резь-




Рис. 12. Узел активатора: , 1— решетка: 2— активатор: 5, 9, 14— гайки; 4, 6, 11— шайбы; 5— ось; 7— прокладка: 8— поддов; 10— опора: 12— винт; 13— пини; 15— резмновое уплотнение; 16— бак стиральный

ба левая). На другом конце оси установлен шкив 13. Вращение активатора осуществляется при помощи приводного ремня 6 (см. рис. 11) от асинхронного электродентателя вертикального исполнения. Электродентатель привода активатора с помощью шпилек 30 и таек крепится к плите 33, которая, в свою очередь, с помощью друх скоб 31 и гаек 32 осединяется с шасси 34. К корпусу электродвитателя крепит тепловое реле 3, включенное в цепь электродвитателя на случай перегрузок.

Внутри центрифуги на конической части вала с помощью гайки-барашка 23 крепят центрифугу 22 (резь-

ба на гайке левая).

Привод центрифуги осуществляется при помощи коллекторного электродвигателя 27, который в сборе с тормозом центрифуги и амортизатором прикреплен штильками и гайками 25 к дну бака центрифуги. К валу электродвигателя привода лентрифуги винтом 3/ (рис. 13) прикреплена крыльчатка 28 насоса. Корпус 3 насоса закреплен на пластине 25 с помощью винтов 4. Крышка / насоса прикреплена к корпусу 3 витами 2. Между крышкой и корпусом помещена резиновая прокладка 30. Производительность насоса 25—28 л/мин.

На другом коние вала электродвигателя 6 с помощью стопориого винта 10 и шпоики 23 крепят металлическую полумуфту 22. Два штифта этой полумуфты входят в пазы пластмассовой полумуфты 21, которая сидит на валу 18 и может перемещаться вдоль вала. Вал с подшиппиками смонтирован в ступице 34, укрепленной на резиновом амортизаторе 19. Для предотвращения попадания воды в подшипники в ступицу запрессовано резиновое уплотнение 15 с пружиной 14.

Торможение центрифуги осуществляют следующим образом. При отключении электродвигателя центрифуги вал электродвигателя стремится снизить частоту вращения быстрее, чем центрифуга, которая продолжает

вращаться по инерции.


вращаться по инерпии.

В результате разности этих инерпионных моментов полумуфта 21 набегает на полумуфту 22 и, перемещаясь вдоль вала 18, прижимается к диску 11. Диск, в свою очередь, под давлением полумуфты 21 перемещается вдоль шпилек, сжимая пружины 35, благодаря чему торможение корзины центрифуги происходит плавно.

торможение корраны центрифун происходит плавно. Понижающий трансформатор 28 (см. рис. 11) соединен четырымя винтами с текстолитовой плитой, закрепленной четырымя болтами и гайками на шасси 34. Под один из этих болтов присоединен выпод конденсатора 29. Другой вывод конденсатора присоединен винтом к чиму корпуса трансформатора.

Рис. 13. Узел привода центрифуги с электродвигателем тип УКМ-3с:

I — крышка насоса; 2 — винт М4×16; 3 — корпус насоса; 4, 10 — винты М5×10; 5 — шпилька; 6 — э≠ектродвигатель УКМ-3с; 7 — конденсатор; 8 — болт



 $\mathsf{M6x22:9,12-\varphi_{\mathsf{ABR}(3):1}}$ $(B-\mathsf{KOLAGO})$ $(B-\mathsf{KR}(3,2)-\mathsf{Farket})$ $(B-\mathsf{KOLAGO})$ $(B-\mathsf{KR}(3,2)-\mathsf{Farket})$ $(B-\mathsf{KOLAGO})$ $(B-\mathsf{KR}(3,2)-\mathsf{Farket})$ $(B-\mathsf{KR}(3,2)-\mathsf{Far$

В цепь первичной обмотки трансформатора включен плавкий предохранитель типа ПК-45-3, головку которого крепят в держателе 4, расположенном в нише с внутренней стороны задней стенки и корпуса стиральной машилы.

Конденсаторы, установленные в электрической цепи машины, исключают возникновение радиопомех.

На кронштейнах задней стенки корпуса машины укреплен двухходовой кран, с помощью которого переключают насос на откачку жидкости из стирального бака и бака центрифуги.

Двухходовой кран соединяют шлангом 5 со стиральным баком, шлангом 26 с баком центрифуги, а третий шланг соединяет двухходовой кран со всасывающим

патрубком насоса.

Ручка 11 управления двухходовым краном размещена на передней стенке корпуса машины. Когда ручка сдвинута- влево, насос качает из стирального бака, а при вертикальном положении ручки — из бака центри-

фуги.

На передней панели корпуса машины расположены: ручка реле времени 19, пусковая киопка 20 и, ручка 21 пакетного выключателя типа ПВ-2-10. Ручка реле времени и пусковая кнопка служат для включения электродвигателя стирального бака, а ручка пакетного выключателя — для включения электродвигателя 27 привода центрифуги.

Таким образом, машина может выполнять раздельно стирку и отжим белья или одновременно стирку белья в стиральном баке и отжим его в корзине центри-

фуги.

В комплект стиральной машины входит резиновая заслонка, заправляемая поверх белья под отбортовку горловины центрифуги (во избежание выпадания белья во время отжима).

Разборка стиральной машины ЗВИ. Снять крышку

15 (см. рис. 11) стиральной машины и крышку 14 сти-

рального бака.

Отвернуть два винта 12 крепления верхней панели к боковым стенкам корпуса машины, затем приподнять панель и отвернуть два винта крепления микропереключателя к панели. Снять скобу крепления полихлорви-ниловой трубки с проводами от микропереключателя. Снять панель в сборе с крышкой центрифуги, отвернуть два винта и отсоединить провода от микропереключателя.

Отвернуть четыре винта крепления стирального бака и бака центрифуги к передней и задней стенкам корпуса машины и снять резиновую обкладку 13 с торца корпуса

машины.

Отвернуть гайку-барашек 23 (резьба левая) с вала центрифуги, снять уплотнительную шайбу 24 и центрифуrv 22.

Отвернуть гайку 18 и вынуть винт 16 с шайбами и втулкой 17 крепления стирального бака и бака центри-

фуги между собой.

Отвернуть две гайки 25, крепящие узел электродвигателя 27 привода центрифуги к дну бака центрифуги, и снять со шпилек узла электродвигателя 27 две шайбы и две паронитовые прокладки. Ослабить две другие гайки 25, крепящие узел электродвигателя 27 к дну бака центрифуги, и перевернуть машину основанием вверх.

Отсоединить на колодке зажимов, расположенной на передней стенке машины, два провода от электродвигателя 27 и ослабить хомутик крепления проводов от него.

Ослабить крепление хомутика шланга на всасывающем патрубке насоса (от двухходового крана) и снять шланг с патрубка насоса.

Ослабить крепление хомутика шланга на нагнетательном патрубке насоса и снять шланг.

Наклонить машину набок, отвернуть две гайки 25, снять две стальные шайбы и две паронитовые прокладки, затем электродвигатель 27 в сборе с тормозом цент-

рифуги и насосом.

Отсоединить четыре провода трансформатора 28 от колодки зажимов на передней стенке корпуса машины. Отвернуть винт крепления скобы к изолирующей плите трансформатора и освободить провода от предохранителя и соединительный шнур. Отвернуть болт крепления изолирующей плиты трансформатора 28 и одного вывода конденсатора 29 к шасси 34 машины. Отвернуть два болта крепления изолирующей плиты трансформатора к шасси. Отвернуть винт крепления другого вывода конденсатора 29 к изолирующей плите и ушку трансформатора. Снять конденсатор 29 и трансформатор 28.

Отсоединить три провода (два от электродвигателя привода активатора и один из теплового реле 3) от колодки зажимов на передней стенке корпуса ма-

иниш

Снять ремень 6 привода активатора, отвернуть четыре гайки 32, снять две планки с двух скоб 31 и снять электродвигатель привода активатора в сборе с плитой 33. Отвернуть четыре гайки М8 со шпилек 30, снять шайбы и плиту 33 со шпилек электродвигателя. Вывернуть шпильки 30 из корпуса электродвигателя, отвернуть стопорный винт крепления шкива на валу электродвигателя и снять шкив со шпонкой.

Отвернуть два винта крепления теплового реле к корпусу электродвигателя, отсоединить провод электродвигателя от зажима теплового реле и снять реле. Вывернуть стержень 10 управления двухходовым краном, снять основание 9 с оси рычага и вынуть конец пружины из отверстия рычага двухходового крана.

Отсоединить четыре провода (два от предохранителя и два от соединительного шнура), заключенных в полихлорвиниловую трубку, от колодки зажимов на передней стенке корпуса машины. Отвернуть четыре болта крепления передней стенки к боковым и два болта крепления передней стенки к шасси 34. Отвернуть два болта крепления стирального бака и бака центрифуги к передней стенке корпуса машины и снять стенку. Отвернуть четыре винта крепления реле времени 19 к передней стенке корпуса машины, отсоединить четыре провода электросхемы от зажимов реле и снять реле времени.

Отвернуть два винта крепления пусковой кнопки 20 к кронштейнам передней стенки корпуса машины, отсоединить провода электросхемы от зажимов пусковой кнопки и снять ее.

Отвернуть винт крепления ручки 21 пакетного выклю-.

чателя и снять ручку. Отвернуть два винта крепления пакетного выключа-

теля к кронштейнам передней стенки корпуса машины. отсоединить провода электросхемы от зажимов пакетного выключателя и снять пакетный выключатель.

Ослабить крепление двух хомутиков и снять сливной

шланг и шланг с патрубков на шасси 34 машины.

Ослабить крепление трех хомутиков и снять шланг с нижнего патрубка двухходового крана. Снять шланги от стирального бака и бака центрифуги с двух верхних патрубков двухходового крана.

Отвернуть три болта крепления стирального бака к задней и боковой стенкам корпуса машины и снять сти-

ральный бак в сборе с активатором. Отвернуть два болта крепления бака центрифуги к задней и боковой стенкам корпуса машины и снять бак центрифуги.

Ослабить крепление хомутика и снять шланг с па-

трубка бака центрифуги.

Отвернуть четыре болта крепления боковых стенок к залней и снять боковые стенки.

Отвернуть три винта с металлическими шайбами и резиновыми прокладками крепления двухходового крана к кронштейнам на задней стенке корпуса машины и

снять двухходовой кран. Разборка узла активатора стирального бака. Отвернуть стопорный винт 12 (см. рис. 12) крепления шкива 13 активатора на оси 5, снять шкив 13 и шайбу 11 с оси. Вынуть активатор 2 с осью 5 из опоры 10, вывернуть ось из активатора и снять с опоры оси регулировочные шайбы 6. Отвернуть гайку 14 крепления поддона 8 и снять его. Отвернуть гайку 3 и снять решетку 1 с опоры 10 активатора. Отвернуть гайку 9 крепления опоры 10 к дну стирального бака 16, снять опору и паро-

Выпрессовать из опоры 10 резиновое уплотнение 15 с

пружиной.

нитовую прокладку 7.

Разборка двухходового крана. Отвернуть пять винтов крепления крышки к корпусу крана, снять крышку и резиновую прокладку. Отвернуть винт крепления рычага крана к оси, снять шайбы и рычаг с оси. Вынуть ось из корпуса крана и снять с нее шайбу и резиновый шарик (головку). Выпрессовать из корпуса крана резиновое уплотнение с пружинкой.

Разборка узла электродвигателя привода центрифуги в сборе с тормозом и насосом. Отвернуть пять винтов 2 (см. рис. 13) и снять крышку 1 насоса и резиновую прокладку 30.

Отвернуть винт 31 крепления крыльчатки 28 на валу электродвигателя, снять крыльчатку и установочную

шайбу 29.

Отвернуть четыре гайки со шпилек 5, снять пружинные шайбы, пластину 25 с корпусом 3 насоса и регулировочные шайбы.

Отвернуть три винта 4 и снять пластину 25 с корпуса 3 насоса. Выпрессовать уплотнение 27 с пружиной 26 нз корпуса З насоса.

Вывернуть из корпуса электродвигателя 6 четыре шпильки 5, снять со шпилек пружинные шайбы и четыре скобы для крепления проводов электродвигателя. Отвернуть четыре гайки 24 шпилек ступицы 34, снять пружинные шайбы и ступицу в сборе с фланцем 12. Отвернуть стопорный винт 10 и спрессовать с вала электродвигателя полумуфту 22 со шпонкой 23. Снять проволоку 32, отвернуть четыре болта 8 креп-

ления фланца 9 к корпуссу электродвигателя и снять

фланец.

Снять с вала 18 ступицы 34 полумуфту 21, выпрес-

совать два штифта из вала и снять пружину 20.

Отвернуть четыре гайки со шпилек фланца 12, снять пружинные шайбы, шпильки, диск 11 и пружины 35. Отвернуть гайки 13 крепления фланца 12 на шпильках амортизатора 19, снять пружинные шайбы и фланеп 12.

Снять со ступицы 34 амортизаторы 17 и 19, вынуть уплотнение 15 с пружиной 14 и выпрессовать вал 18 с подшипниками. Спрессовать подшипники с вала 18

ступины.

Ремонт узла электродвигателя УКМ-3с. Для замены узла электродвигателя УКМ-3с (см. рис. 13) нужно снять узел, как это указано в разделе «Разборка стиральной машины», установить новый узел, собрать машину в обратной последовательности и проверить в ра-

Для замены электродвигателя узла снять насос с вала электродвигателя, вывернуть четыре шпильки 5 и снять с них шайбы и скобы для крепления проводов электродвигателя. Снять ступицу 34 в сборе с амортизатором и тормозом центрифуги, спрессовать с вала электродвигателя полумуфту 22 со шпонкой 23 и снять фланец 9, как указано в разделе «Разборка узла электродвигателя привода центрифуги в сборе с тормозом и насосом».

Установить на новый электродвигатель 6 фланец и собрать узел УКМ-3с в обратной последовательности.

Для замены полумуфты 21 отделить ступицу 34 в сборе с амортизатором от фланца 9 и снять с вала 18 ступицы полумуфту 21. Если пружина 20 лопнула или ослабла, выбить два штифта из отверстий вала 18, снять пружину и установить на ее место новую. Запрессовать штифты в отверстия вала 18, установить новую полумуфту 21 на вал и собрать узел УКМ-3с в

обратной последовательности.

Установить узел УКМ-3с на машину и проверить работу тормоза центрифуги. Если при торможении центрифуги наблюдается перекос диска 11, то нужно отделить ступицу 34 в сборе с амортизатором от фланца 9 и снять полумуфту 21 с вала 18. Отвернуть четыре гайки крепления шпилек к фланцу 12, вынуть четыре шпильки из отверстий фланца, снять диск 11 и четыре пружины 35. Заменить лопнувшую или ослабшую пружину, собрать узел УКМ-3с, установить его на машину и проверить в работе. При торможении центрифуги диск 11 должен равномерно и без перекоса прижиматься к поверхности полумуфты 21.

При ремонте узла УКМ-3с обратить внимание на исправность резинового амортизатора 17. Если амортизатор поврежден, его надо заменить. Для этого снять амортизатор 17 со шпилек и установить на его место

новый

Если сработалось уплотнение 15 вала 18 ступицы, то это может привести к попаданию стирального раствора в ступицу 34. А это ведет к коррозии подшипников и к выводу их из строя. Для замены уплотнения 15 вынуть пружину 14 и уплотнение 15 из ступицы 34 и установить новое уплотнение с пружиной.

Для замены вышедших из строя подшипников вала 18 ступицы выпрессовать из ступицы вал с подшипниками, спрессовать подшинними и заменить их новыми. Собрать узсл УКМ-3с, установить его шпильками в отверстия бака центрифуги, надеть на шпилька паронитовые прокладки и стальные шайбы и закрепить гайками к дну бака.

Установить на вал 18 центрифугу, собрать машину и

проверить ее в работе.

Замена и ремонт насоса. Для замены резинового основанием вверх. Ослабить хомутики крепления в корисованием и нагиетательную машину основанием вверх. Ослабить хомутики крепления резиновых шлангов на всасывающем и нагиетательном патрубках насоса и снять шланги с патрубках насоса и снять шланги с патрубков. Тотвернуть пять винтов 2 (см. рис. 13) с пружинными шайбами, снять крышку / насоса и резиновую прокладку 30. Застопорив вентилятор, отвернуть винт 31 крепления крыльчатки и 28 на валу электродвигателя, снять крыльчатку и установочную шайбу 29.

Отвернуть четыре гайки со шпилек 5, сиять пружинные шайбы, пластину 25 с корпусом 3 насоса и регулировочные шайбы. Отвернуть три винта 4 с пружинными шайбами и снять пластину 25 с корпуса 3 насоса-Выпрессовать уплотнение 27 с пружиной 26 из корпуса насоса, запрессовать новое, вставить в уплотнение пружину, собрать насос в обратной последовательности и —

проверить его в работе.

Для замены крыльчатки насоса отделить крышку 1 от корпуса 3, снять прокладку 30, вывернуть винт 31, снять сломаниую крыльчатку 28 и установочную шайбу 29. Если есть необходимость, прогнать резьбу под вин крыльчатки. Закрепив новую крыльчатку винтом с шайбой 29 с таким расчетом, чтобы крыльчатка свободно ращалась вместе с валом и не цепляла за корпус насоса. Собрать насос в обратной последовательности и поверить его в работе.

Для замены прокладки 30 отделить крышку 1 от корпуса 3 насоса, снять негодную прокладку и уста-

новить новую. Собрать насос и проверить его в работе.

Замена и ремонт крана. Для замены крана перевернуть машину основанием вверх. Снять кран с кронштейнов задней стенки корпуса машины, как указано в разделе «Разборка стиральной машины», и установить новый. Собрать машину в обратной последовательности и проверить работу крана.

Основные неисправности двухходового крана — повреждение резиновой прокладки между крышкой и корпусом крана или разработка уплотнения оси рычага

крана.

Для замены резиновой прокладки отвернуть пять винтов с шайбами крепления крышки к корпусу крана, снять крышку и резиновую прокладку с корпуса крана. Установить на корпус крана новую прокладку, совместить отверстия прокладки с отверстиями корпуса, установить крышку на прокладку и прикрепить ее к корпусу пятью винтами с шайбами. Установить кран на машину и проверить кран в работе.

Для замены резинового уплотнения рычага крана отделить крышку от корпуса крана, снять резиновую прокладку, отвернуть винт, снять рычаг, шайбу и вынуть рычаг с резиновым клапаном (головкой) из корпуса

крана.

Выпрессовать из корпуса крана резиновое уплотнение с пружиной, запрессовать новое уплотнение с пружиной в корпус крана и собрать в обратной последовательности. Если резиновая головка рычага не перекрывает плотно отверстий патрубков крана, то ее нужно снять и заменить новой. Кран установить на машину и проверить его в работе.

Замена и ремонт понижающего трансформатора. Для замены понижающего трансформатора 28 (см. рис. 11) перевернуть стиральную машину основанием вверх, отсоединить выводы трансформатора от зажимов колодки

на передней стенке корпуса машины, снять трансформатор в сборе с текстолитовой плитой и конденсатором 29 с шасси машины (как указано в разделе «Разборка стиральной машины»). Отделить конденсатор и трансформатор плиты и установить новый грансформатор. Под винт крепления трансформатора к плите установить вы од конденсатора типа КБГ-И 0,015 мкФ, 600 В, другой вывод конденсатора тила КБГ-И 0,015 мкФ, 600 В, другой вывод конденсатора закрепить винтом к шасси машины. Закрепить плиту с трансформатором на шасси и подсоединить выводы трансформатора к зажимам кололки.


Для замены обмотки трансформатора снять негодный трансформатор с машины, разобрать его и удалить сгоревшую катушку. Согласно обмоточным данным трансформатора произвести намотку катушки новым проводом. Установить катушку на магнитопровод, собрать и установить трансформатор на машину.

Обмоточные данные понижающего трансформатора стиральной машины §ЗВИ

Число витков 407 705 347 Масса меди, кг 0,298 0,318 0,248			
Диаметр меди голой (изолированвой), мм 0,69/0,77 0,53/0,6 0,69/0,77 Число витков 407 705 347 Масса меди, кг 0,298 0,318 0,248			
	Диаметр меди голой (изолирован- ной), мм	407 705 0,298 0,318	0,248

Стиральная машина с асинхронным двигателем ДАО-ц

В этой машине имеются изменения в конструкции узла центрифуги. Внутри бака центрифуги на конической части вала ротора гайкой закреплена центрифуга, с помощью которой осуществляется механический отжим бельм. Между тайкой и дном центрифуги для герметиности проложена уплотнительная шайба.



Вал 13 (рис. 14) с радиальными шарикоподиципиками смоитирован в ступице 7, запрессованной в резиновых амортизаторах 9 и 14, прикрепленных к диу бака центрифуги. Для предотвращения попадания воды в подпининки в ступицу запрессовано резиновое уплотиение 11 с пружиным 10 и пружинным кольцом 12.

Привод центрифуїн осуществляєтся от электролявигателя 1, который в сборе с подвеской, резиновыми втулками 3 и 4 и амортизатором 9 прикреплен к дну бака центрифути. В цепь электролявитателя на случай перегрузок включено тепловое реле типа ТТ.

Вал 13 центрифуги соединен с электродвигателем

 Рис. 14. Узел центрифуги с электродвигателем типа ДАО-и:

через переходную полумуфту 15, которая насажена на вал электродвигателя и закреплена при помощи шпонки и стопорного винта.

На другом конце вала электролвигателя привола центрифуги закреплен диск (крыльчатка) 22 насоса. Корпус 27 насоса прикреплен к втулке 20 тремя винтами с шай-

бами

Втулка закреплена на электродвигателе четырьмя болтами 17. Крышка 24 насоса прикреплена к корпусу насоса пятью винтами 25 с шайбами 26. Между крышкой и корпусом насоса установлена резиновая прокладка 23.

Разборка и ремонт узла центрифуги. Перевернуть машину основанием вверх. Ослабить хомутики крепления шлангов на всасывающем и нагнетательном патрубках насоса и снять шланги с патрубков. Отвернуть пять винтов 25 с пружинными шайбами 26, снять крышку 24 насоса и резиновую прокладку 23.

Отвернуть винт 31 крепления диска (крыльчатки) 22 на валу электродвигателя 1, снять диск и регулировоч-

ную шайбу 21.

Отвернуть четыре болта 17 крепления втулки 20 к электродвигателю, снять пружинные шайбы, втулку с корпусом 27 насоса. Отвернуть три винта 28 с шайбами и отделить корпус

насоса от втулки 20.

Вынуть из корпуса насоса пружину и уплотнение 29

Заменить негодные детали: прокладку 23, диск 22, уплотнение 29, пружину 30 - новыми.

Если обломился винт 31, высверлить его из вала

электродвигателя, нарезать заново резьбу, заменить винт и собрать насос.

Диск (крыльчатка) 22 насоса должен бесшумно вращаться вместе с валом и не цеплять за крышку и корпус насоса.

Зазор между диском, крышкой и корпусом насоса 1-1,5 мм достигается подбором толщины регулировочной шайбы 21, устанавливаемой на винт 31 между диском и валом электродвигателя.

Отвернуть четыре гайки 5, снять со шпилек электродвигателя четыре втулки 4 с шайбами, подвеску в сборе со ступицей 7 и четыре втулки 3 с шайбами 2 и прокладкой в

Вывернуть из корпуса электродвигателя четыре шпильки и снять со шпильки скобу крепления провода. В случае необходимости заменить электродвигатель.

Отвернуть четыре гайки крепления подвески 6 на шпильках амортизатора и снять подвеску с пружинными шайбами

Снять с вала электродвигателя полумуфту 15 со шпонкой 16

Выбить два штифта из вала 13 и снять пружину. Снять со ступицы 7 амортизаторы 9 и 14.

Если амортизатор 14 поврежден и пропускает стиральный раствор, то заменить его новым. Вынуть уплотнение 11 с пружиной 10, кольцо пружинное 12 и выпрессовать вал 13 с подшипниками из ступицы.

Снять подшипники с вала 13. Заменить негодные детали новыми и собрать узел в обратной последовательности. При течи стирального раствора по валу 13 центрифуги необходимо заменить уплотнение 11. Для этого установить кольцо пружинное 12 в ступицу. Пружину 10 установить в уплотнение и запрессовать уплотнение в ступицу.

Замена шарикоподшипников. Выпрессовать вал с подшипниками, как указано в разборке узла центрифуги. Установить новые подшипники, предварительно разогретые в масле, на вал 13 так, чтобы предохранительные кольца были обращены к меньшему концу вала.

Напрессовать подшипники на вал. Заложить смазку в количестве 0,5—0,7 г в каждый подшипник и собрать узел центрифуги.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА СМП-2 «АУРИКА-71п»

Стиральная машина «Арунка-71п» отличается от двухбаковых машин типа СМП только инесщимся устройством для подогрева жидкости. В остальном она конструктивно одинакова с машинами типа СМП и методы ее разборки для ремонта не требуют дополнительных знаний.

Двухбаковая полуавтоматическая стиральная машина с электрическим подогревом жидкости состоит из стирального баке 29 (ркс. 15) с боковым дисковым активатором, бака 11 центрифуги с вертикальным ротором 9, шентробежного насоса 19 для откачки жидкости из баков, автоматического клапанного устройства 20, гидросистемы машины, электродвигателей привода активатора и центрифуги и приборов управления»


Стиральный бак и бак центрифуги вместе с верхней крышкой 8 представляет собой цельносварной каркас.

Корпус 3 машины сборный, состоит из четырех панелей и рамы с четырымя самоустанавливающимися ходовыми роликами 18. Корпус соединяется с каркасом двумя стяжками 1 и 14, которые крепятся гайками 17 к кронштейнам на раме.

В дно стирального бака встроен трубчатый электро-

нагреватель 27.

Для нагрева жидкости в стиральном баке до нужной температуры ручку 6 «нагрев» устанавливают на соответствующую отметку на шкале. При этом загорается сигнальная лампочка. При достижении заданной тем-



пературы терморегулятор автоматически отключает электронагреватель и сигнальная лампочка гаснет.

Привод активатора осуществляется от электродвигателя 22 типа ABE с помощью приводного рем-

ня 21.

Отжим белья производится в роторе 9 центрифуги, вращающемся от электродвигателя 15 типа ДАО-ц. Ротор, изготорно изганкой 10.

Центробежный насос 19 установлен на раме корпусазашины и соединен с помощью шлангов с клапанным устройством 20 и выходным штуцером. Вращающий момент от электродвигателя к насосу передается с помощью эластичной муфти.

На задней стенке корпуса машины имеется ниша для

соединительного шнура.

На передней стенке машным установлена панель управления, на которой смонтированы; сингальная дампочка 5. светящаяся при включении электронагревателя, учка 6 включении и установки на заданную температуру электронагревателя, ручка 7 «стирка» для включения реле времени активатора и ручка «отжим» для включения реле времени центрифуги.

Машина имеет дополнительный сливной шланг. Первый служит для кольцевой циркуляции раствора из гид-

Рис. 15. Полуавтоматическая стиральная машина СМП-2 «Аурика-71п»:

^{1.14 —} стяжих; 2 — карис; 3 — коррус; 4 — реалиовая прокладка, систиальная запажена; 6 — учеть выботочите зачетуватернательности. Стяжена за променя за променя

росистемы машины в стиральный бак, второй используется для заполнения машины водой.

Электродвигатели привода активатора и центрифуги имеют пружинную подвеску, поэтому для транспортировки должны быть закреплены. Перед включением машины электродвигатели следует освободить от транспортиого крепления.

В нижней части машины, под стиральным баком, расположен электронагреватель 27. Он представляет собой металлический цилинирд длиной 260 и диаметром 92 мм. С. торцов цилиндр закрыт крышками, плотность прилегания которых обеспечивается тремя шпильками с гайками.

ками.
На одной из крышек в ее середине имеется овальная прорезь, через которую проходят выводы электронагревателя. Внутри цилиндра расположен трубчатый электронагреватель (рис. 16), представляющий собой изогну-




Рис. 16. Электронагреватель стиральной машины «Аурика-71п»:

 3 — выводы; 2 — гайка крепления электронагревателя; 4 — трубка электронагревателя

тую металлическую трубку 4, внутри которой в специальном силикатном заполнителе заключена нагревательная спираль.

Вода через резиновые шланги, соединяющие стиральпый бак с емкостью цилиндра электронагревателя, попадает внутрь цилиндра и, соприкасаясь с трубчатым нагревателем, достигает заданной температуры. Включение электронагревателя производится ручкой 6 (см. рис. 15) на панели стиральной машины. Ручка имеет градуировку, соответствующую нагреву воды в пределах от 30 до 90°С.

Лампочка 5 сигнализирует о включенном нагре-

вателе.

Терморегуляторы стивоздейральных машин электронаствуют или на греватель, ланной как машине, или на клапан полачи горячей воды. Они обычно двухпозирегулирование: пионное «выключе-«включено»



Рис. 17. Датчик температуры: 1 — биметаллический элемент; 2 резиновая мембрана; 3 — керамичесский шток; 4 — резиновое уплотнени; 5 — корпус; 6 — контакты

но». Когда температура датчика ниже заданной, терморегулятор подает электроэнергию нагревателю и температура воды повышается. При достижении температуры заданной величины регулятор отключает нагреватель и температура воды от действия внешней среды снижается.

Среди разнообразных приборов измерения температутивления, термонар) наибольшее применение в современных стиральных машинах получили биметаллически и манометрические (газовые или парожидкостные) термодатчики, основанные на методах теплового линейного лин объемного расширения. Схема биметаллического датчика температуры приведена на рис. 17. Этот датчик имеет пару нормально замкнутых контактоко, дин из которых через керамический шток 3 связан с биметаллическим элементом 1, заключенным в герметичный защитный коллачок. Биметаллический элемент выполнен в виде вогнутой круглой пластнык, которая при опредслений температуре, пройдя «мертвую» точку (прямую линию), мгновенно перегибается в противоположную сто-DOHY.


Керамический шток при этом перемещается на 1-1,5 мм, обеспечивая размыкание контактов электриче-

ской цепи нагревателя.

При спаде температуры биметаллический элемент возвращается в исходное положение, и контакты замыкаются. Биметаллический элемент реагирует на температуру защитного колпачка, который с помощью резинового уплотнителя монтируется в стенке стирального бака.

Поскольку электронагреватели имеют значительную мощность (2500 Вт), то мощность контактов терморегулятора составляет обычно 15 А 220 В.

На рис. 18 изображена электрическая схема машины.



Рис, 18. Электрическая схема стиральной машины «Аурика-71п»:

 R — резистор (гасящее сопротивление в цепи сигнальной лампочки); $\mathcal{A}C \rightarrow$ сигнальная лампочка; $TP \rightarrow$ терморегулятор; PB — реле времени; PT — реле тепловое; $T\mathcal{H}$ — трубчатый электронагреватель; C_1 — конденса-17D — груочатым электронагревачель; c_1 — колденсатор (1 мже); U — вылка штепсельная с защитимым контактами; Z_1 — электронагранизатель типа ABE; Z_2 — электронагранизатель типа Z_1 — Z_2 — Z_3 — Z_4 — Z_4

Таблица 5		
Характер ненсправности	Причина	Способ устранення
При включении машины в режим «стирка» или «отжим» электродвигатель не работает	1. Обрыв соедини- тельного шиура или неисправность штеп- сельной вилки	Устранить обрыв шнура и подтянуть крепление проводов к штифтам штеп- сельной вилки или заме- нить соединительный шнур и штепсельную вилку ио- выми
	2. Обрыв проводов электросхемы	Проверить иадежиость крепления проводов элект- росхемы к зажимам, обна- ружить место обрыва и устранить его
	3. Нексправио реле времени 4. Ненсправно теп- люке реле 5. Нексправна пу- сковая киопка (там, где она имеется) 6. Нексправен пере- ключатель или пакет- ный выключатель (там, где он имеется) 7. Сторела рабочая обмотка электродонга- теля	Заменить реле времени Заменить тепловое реле Отремонтировать или заменить пусковую кнопку новой Отремонтировать или заменить переключатель или пакетный выключатель новым Отремонтировать элек- тродивитель напи заменить
При включении машины в режим «стирка» электро-двигатель гудит, ио ие ъращается	8. Неисправен ми- кроперскионатель в машниях «Волия», «Багуми» 2 и им по- добнах 9. Напряжение сети изже допустимого пре- дела 1. Электродиитатель перегружен (диск ак- тиватора прижат бель- ем)	его новым Заменить микропереключатель новым Отключить электродвигатель или включить машину через повышающий Отключить машину выражееть белья из становымию бака и внозь включить

Характер неисправности	Причина	Способ устранения
The state of the s	2. Узел активетора перексшен (диск активатора задевает о расскатель, решетку или до стирального бака) 3. Сально изтирот высократель, решетку или тремен привода активатора продел присода активатора продел	Разобрать узел акти- ватора и отремонтировать или заменить узел новым, выправить бак Стретулировать натя- жение ревиня Заменить конденсатор новым Сиять электродвитатель с шасси машини, спрес- совать подцинниковый шит, отретулировать цент- робежный выключатель или выключатель или заменить его новым заменить электродвитатель Заменить электродвитатель Заменить выхлючатель заменить реле типа РТП-1 или РТК-С новым Исправить прушений заменить в заменить в
При включении машины в режим «стирка» электродвитатель гудит, перегревается или останавливается во время работы	электродвигателя 1. Попало белье под диск активатора	ватора, вынуть белье, со брать узел активатора и отретулировать радиаль- ный зазор между диском активатора и дном стираль- ного бака или решеткой
	 Межвитковое за- мыкание или короткое замыкание между пу- сковой и рабочей об- мотками 	родвигатель или заменить

Характер ненсправности	Причина	Способ устранения
Прн включенин машины в режим «стирка» электродвитаты, работает, но активатор не вращается	Ослабло натяжение ремня привода активатора Соскочил ремень привода активатора со шкнюю Проворачивается шкив на осн активатора нли на ваду элек.	Отрегулировать натяже- нне ремня Надеть ремень на шки- вы электродвигателя и ак- тиватора и отрегулировать натяжение ремня Закренить шкивы на оси активатора или на валу электродвигателя. Негод-
При включении в режим сотжимы электродингатель привода центрифуги ие работает	тродвигателя 1. Изкосились угольные щетки электролянтателя (в коллекторном двигатоле) 2. Невсправет электролянтатель 3. Сторел предохранитель (в машине ЗВИ) 4. Невсправен поняжающий трансформатор (в машине ЗВИ) 5. Невсправен пакетный выключатель (в машине ЗВИ) манимент в предости по пре	ные шкивы заменить но- выми Отвернуть и коллачки цетколержателей и заме- нить негодные утольные Заменить эмектродвига- толь повым заменить предохращи- толь повым Перемотать трансформа- тор кли заменить новым заменить повым Отремонительной заменить повым нажетый заменить нажетый замен
Прн включенни машины в режим	(там, где они установлены) 6. Ненсправен мн- кропереключатель бло- кнровки центрифугн 7. Ненсправио реле временн 1. Электродвигатель перегружен (бак цент-	чатель Заменить микровыключатель новым Заменить реле времены новым Опустить как можно
«отжнм» электро- двигатель гудит, но не вращается	рифуги чрезмерно за- лит водой)	ниже сливной шланг и слить часть раствора из бака

Характер неисправностн	Причниа	Способ устранения
При включении в режим соткним электро-динаталь работает, по центрируга не вращется и при включении машини в режим сотжных центрифу-та сильно расильно басе о степки за Активатор рвет Селье	2. Прижат тормоз пентряфути 3. Сильно натянут ремень привода центряфути 4. Попало белье в бак центряфути 1. Ослабно натяжение ремия привода центряфути 2. Соскочил ремень со шкива вали центряфути 3. Проворавивается шкив на валу центрофути или влектродинтатель при	Поставить машину на бок и отрегулировать положение горькова или дляго пожение горькова или дляго пожение горькова или дляго пожение горькова или дляго пожение горькова и поставить на быль у поставить по поменение ремия на поменение ремия и отрегулировать на тяжение поменение помен

Tapogoramente tuon, o		
Характер неисправности	Причина	Способ устранения
Течет раствор в свариом шве сти- рального бака или бака центрифуги	Ненсправен стираль- иый бак или бак цент- рифуги	Отремонтировать бак или заменить его иовым
Течет раствор в соединении шлангов с патрубками насо- са, крана, бака, крана слива	Ослабло крепление стяжиых хомутиков или повреждены шлан - ги	Подтянуть стяжные хо- мутики крепления шлангов иа патрубках или заменить шлаиги новыми
Течет раствор в уплотиении узла ак- тиватора с дном стирального бака	Ослабло крепление узла активатора к диу стирального бака или повреждена паронито- вая прокладка	Подтянуть крепление узла активатора к диу стирального бака, Негод- ную паронитовую про- кладку заменить новой
Течет раствор по оси активатора	Износились резиио- вый маижет уплотиения оси и броизографито- вые втулки опоры	Сиять и разобрать узел активатора. Заменить ре- зиновый маижет и брои-со- графитовые втулки иовыми
Течет раствор в соединении диа- фрагмы с дном бака центрифуги	Ослабло крепление резиновой диафрагмы к диу бака центрифуги или повреждена диа- фрагма	Подтянуть крепление диафрагмы к диу бака или заменить диафрагму новой
Течет раствор по оси вала центрифуги	Износились резиновый макжет уплотне- иня вала центрифуги и бронзографитовые втулки подципинка	Сиять диафрагму в сбо- ре с подшиниимом (опорой) с диа бака центрифуги и разобрать ее. Заменить резииовый маижет и брои-
Течет раствор в уплотиении крышки	(или опоры) Ослабло крепление крышки к корпусу на-	зографитовые втулки ио- выми Подтянуть крепление крышки к корпусу, Не-
и корпуса иасоса Течет раствор по	соса или повреждена резиновая прокладка между иими Износился резино-	годиую прокладку заме- иить иовой Снять и разобрать кла-
оси клапана слива	изиосился резнио- вый маижет оси кла- пана	пан слива. Заменить рези- новый манжет новым

Характер неисправности	Причина	Способ устранения
Течет раствор по оси крыльчатки на- соса	Износились резиновый манжет уплотнення оси крыльчатки и бронзографитовые втулки	Разобрать насос в за- менить манжет н втулкн новыми
Насос не откачи- вает раствор	Засорился насос или сломалась крыльчатка	Снять и разобрать на- сос. Очистить и промыть его от загрязнений, Сло- манную крыльчатку заме- нить новой
Течет раствор через крышку или корпус насоса Кран или, клапан	Треснула крышка или корпус насоса	Сиять и разобрать на- сос. Заменить негодные крышки или корпус насо- са новыми
слива не перекры- вает раствор в ба- ках	Неисправен клапан	Снять кран или клапан слива и заменить клапан новым
Вода на стираль- ного бака перете- кает в центрифугу (в стиральной ма- шине «Сибирь-5м»)	Засорился перепуск- ной клапан	Слить воду с помощью насоса и самотеком. Повернуть машину на бок, снять и промыть клапан
Вода не откачи- вается насосом	1. Перегиб сливного шланга	Расправить шланг
(в стиральной ма- шине «Сибирь-5м»)	2. Выпавшим на центрифуги бельем за- крыто сливное отвер- стне в дне бака цент- рифуги	Отклоннв центрифугу в сторону, вынуть из ба- ка белье. Во избежание выпадания из центрифуги мелкого белья уложить поверх белья предохрани-
Электродвигатель центрифуги отклю- чается защитным реле	В баке центрифуги много воды (дно ротора центрифуги ниже поверхности воды)	тельную сетку Слить часть волы само- теком, опустив шланг ни- же уровня дна бака цент- рифуги

Характер неисправности	Причина	Способ устранения				
Насос не качает вли слабо качает воду		Прочистить сетку Прочистить клапаи Прочистить насос Проверить и, если необходимо, прочистить шлаиги				

Как видно на схеме, в целях безопасности штепсельная вилка имеет защитный контакт, а соединительный шнур состоит из трех проводов.

Для сигнализации использована неоновая лампочка.

Реле времени рассчитаны на работу в пределах 0— 6 мин.

Выводные провода обмоток электродвигателя имеют различную окраску, позволяющую легко найти выводы рабочей и пусковой обмоток.

Неисправности полуавтоматических стиральных машин и способы их устранения даны в табл. 5.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ БАРАБАННОГО ТИПА

Полуавтоматические однобаковые стиральные машины «Зврика» и «Снежинка» предизаняены для стирки, полоскания и отжима белья в домащних условиях. В отличие от выпускаемых полуавтоматических машин активаторного типа все операция в мащинах барабаннот типа производятся в одном перфорированном барабане. Белье отжимается при увсличении скорости вращения барабана, а при стирке предусмотрено цикличное реверсивное вращение барабана. Каждая операция (стирка, полоскание, слив, отжим) и остановка машины автоматизированы. Пуск и переключение операций производятся поворотом рукоятки реле времени, позволяющего устанавливать продолжительность любой операции.

Техническая	характеристика	машин
		Эприказ

«Свежинка»

6PB-30

Номинальное напряжение, В 220	220
Загрузка сухого белья, кг 2	3
Тип электродвигателя:	ЛАСМ-2
для стирки и отжима ДАСМ-2	
лля насоса КД-50	КД-50
для механизма реверса ДСМ-2п	ДСМ-2п
Потребляемая мощность, Вт 850	650
Габаричина размеры ми (высота нипина	
глубина)	$680 \times 600 \times 430$
Macca Maurinia Rr 80	79

6PB-30

формы.
— Ее основанием является штампованный из листовой стали короб с чугунной плитой, служащей одновременно и балансировочным грузом, предохраняющим машину от

перемещений при работе.

Тип реле времени . .

Стиральный бак 4 (рис. 19) машины укреплен на двух стойках 2, смонтированных на основании. На этих же стойках в папфах, на подшинниках качення, установлен стиральный барабан 6. Крепление барабана жестьюе. Каркас машины имеет металлические ограждения.

Загрузка белья верхняя. Крышка машины двухстенверх стальной, штампованный, низ пластмассовый с фигурной формовкой (пеногаситель) крепится к панели корпуса на шарнирах. Крышка сблокирована с микровиключателем. Бак и барабан изготовлены из листовой нержавеющей стали. Барабан имеет форму сплюснутого цилиндра с тремя гребнями внутри.

Загрузочный люк закрывается крышкой. При стирке частота вращения барабана 50—60 об/мин, при отжиме — 350—360 об/мин.




Рис. 19. Стиральная машина «Спежника»: 1— смивной шланг; 2— стойка стирального бака; 3— Осльщой шланг; 4— бак стиральной, 5— боковая панель; 6— барабан; 7— верхиях крышка; 8— шкив барабана; 2— врегос, 16 пружива; 3— основание стиральной машины; 19- основание стиральной машины; 14— бабок конкенсеготою; 16— насельной машины; 14— бабок конкенсеготою; 16— насельн

Движение ему передается от однофазного асинхронного двухскоростного электродвигателя 11.

Передача осуществляется клиновидным приводным ремнем посредством двух алюминиевых литых шкивов 8 с передаточным отношением 1:8. Механизм реверса

барабана приводится в движение асинхронным родвигателем и переключателем направления

Моющий раствор откачивает центробежный насос 15, имеющий собственный электродвигатель.

На панели управления 10 расположены ручка реле времени, указатель уровня жидкости и переключатель режима стирки. Уровень воды контролируется стрелкой уровнемера,

имеющего цветное обозначение.

На задней стенке корпуса машины в нише располо-

жены два ребристых штуцера для присоединения шлангов, служащие для залива и слива воды. Здесь же хранится соединительный шнур. На передней стенке корпуса имеется люк для досту-

па к фильтру и насосу в случае его засорения и при

сливе остатков волы.

Принцип работы стиральной машины заключается в следующем: белье загружается в перфорированный барабан с гребнями внутри, которые увлекают белье при вращении барабана.

Барабан помещен в стиральный бак, который после загрузки барабана бельем наполняется водой. Моющие средства засыпают через верхнее загрузочное отверстие

стирального бака.

При стирке в реверсивно вращающемся барабане белье захватывается гребнями, приподнимается, под действием собственной массы падает в моющий раствор и как бы «перелопачивается». Одновременно белье трется

о гребни и перфорированную обечайку барабана. Для предотвращения скручивания белья в жгут предусмотрено цикличное реверсивное вращение барабана (13 с — вращение в одну сторону, 2 с — пауза,

13 с — вращение в противоположном направлении). Отжим белья осуществляется в том же стиральном барабане при увеличенной скорости вращения.

При необходимости разборки стиральной машины «Снежника» надо снять металлические ограждения (стенки) корпуса машины. Это достигается путем отвинчивания винтов в нижней части машины. Затем отвернуть четкре винта, крепящие верхныю пластмассовую накладку к крышке стиральной машины и к панели управления. Выпуть винты.

Отвернуть шесть гаек (по три с каждой стороны стирального бака), соединяющих крышку со стиральным баком 4 при помощи шести крючков, и вынуть освободившиеся крючки.

Снять крышку с пластмассовой накладкой. Снять четыре пластмассовые пробки, находящиеся между панелью управленяя и крышкой под пластмассовой накладкой (в месте крепления винтами пластмассовой накладки).

Отсоединить сливной шланг от патрубка насоса. Отсоединить ревиновую трубку, изущую, к указателю уровия жидкости. Снять приводной ремень. Вынуть три шпильки из оси, на которой укреплен электродвигатель 11, затем вынуть саму ось. Отсоединить провода и пружину 12 от электроднить панель управления 10 от ствернуть две гайки и отсоединить панель управления 10 от ствернуть дого бака 4. Отсоединия соответствующие провода, можно отключить и снять с панели указатель уровия жидкости, механизм реверса, реле времени, переключатель режима стирки, клеммную колодку и бложировочный выключатель, останавливающий барабан при открывании крышки стиральной машины.

Отвернуть по пять винтов, крепящих стойки 2 к основанию 13.

При отвертывании винтов поворачивать или приподнимать чугунную плиту для придерживания гаек не надо, так как они закреплены в плите при помощи металлических пластинок Снять шкив 8 с помощью съемника. Насадка шкива на вал барабана коническая.

Вывернуть пластмассовые заглушки, расположенные в верхней части стирального бака с обенх сторон. Через образовавшиеся отверстия с помощью торцового ключа отвернуть гайки, которыми барабан стиральной машины крепится к осям со звездочками. Через загрузочный лок выпуть из барабана освободившиеся шесть винтов.

С каждой стороны стиральной машины отвернуть по шесть гаек, крепящих стойки к стиральному баку. Отвернуть по две гайки с винтами, крепящие стойки с боков стирального бака. Сиять стойки. Вынуть подшипники, сидевшие на тех же шести винтах, на которых крепилась кажлая стойка.

Отвести оси со звездочками и обоймы с шестью винтами к краям стирального бака и вынуть барабан. С освободившегося от стирального бака основания легко снимается насос 15 с электродвигателем и конденсаторы. 14

Два блока по четыре конденсатора (тип МБГ 4-1-1, 4 мкФ) вынимаются из стиральной машины после отвертывания восьми винтов (четыре винта на каждый

вертывания восьми винтов (четь блок), крепящих их к основанию.

Электродвигатель с насосом, закрепленный на специальной площадке, отделяется от основания после отвинчивания четырех винтов. Отсоединить провода, иду-

щие к электродвигателю.

В свою очередь, электродвигатель можно снять после отвертывания четырек внитов, крепящих его к пластмассовой панели. Насос можно снять после отвинчивания шести внитов, крепящих его к той же панели. Электрическая схема машины представлена на рис. 20.

Последовательность разборки стиральной машины «Эврика» почти не отличается от разборки машины «Снежинка». Существенное отличие в машине «Эврика»

имеет крепление барабана стирального бака. приводится порядок снятия барабана стиральной машины.

Для того чтобы вынуть барабан из стирального бака, необходимо отделить его от правой и левой полуосей.

Для этого надо снять пластмассовые заглушки, расположенные внутри барабана. С помощью торпового ключа отвернуть гайки, стягивающие полуоси барабана с самим барабаном. С каждой стороны отвернуть по шесть гаек, крепящих корпуса подшипников к стиральному баку.

Отделить от стирального бака корпуса подшипников вместе с подшинниками, уплотнениями и полуосями. После этого вынуть бара-

бан.

Если необхолиесть мость в разборке для ремонта узлов опоры барабана, то надо снять стопорные кольца и оси с полшипниками, Заменить износившиеся уплотнения и под-

шипники. Встречающиеся неисправности машины и способы их устранения даны в табл. 6.

Освоение новых моделей стиральных машин барабанного типа связано с определенными трудностями. В машинах обнаружились дефекты, недоработки, кроме того, они уступали лучшим образцам по внешнему виду. В настоящее время на основе заводских испытаний,




Рис. 20. Электрическая схема стиральной машины «Сне-

В — выключатель; ВБК — выключа-тель блокировки; ПР — переключа-тель режима стирки; ДМР — реверсивный двигатель; ДБ — двигатель барабана; ДН — двигатель насоса; С — конденсаторы

		таолица 6
Характеристика ненсправности	Причина	Способ устранения
При включении в сеть и повороте ручки реле времени электродичатель ие работает	1. Неисправиа розетка 2. Неисправиа штепсеньная вилка 3. Тепловое реле отключило электродвигатель 4. Не до коица взведено реле времени	Проверить наличие на- пряжения в розегке с по- мощью настольной лампы Исправить вилку Выключить машину, по- вериуть реле времени про- тив часовой стрелки до упора. Через 2—5 мин включить виозь Повериуть реле времени по часовой стрелке до упора
Электродвигатель работает, ио бара- баи ие вращается Электродвигатель иасоса работает, ио слира иет	Соскочил ремень 1. Засорился фильтр	Отключить машину, сиять боковую крышку, надеть ремень Отключить машину, от- вернуть крышку насоса. Вынуть и прочистить фильтр
При заливе воды указатель уровия не работает	2. Излом шлаига 1. Ослабли гайки крепления корпуса 2. Деформировалась мембрана 3. Повреждена труб-ка	Выправить шлаиг Подтянуть гайки Заменить мембрану Заменить трубку
Из-под машииы вытекает вода	1. Ослабли хомути- ки шлангов 2. Повреждена труб- ка 3. Неплотио завер- нута крышка насоса	Подтянуть хомутики Заменить трубку Плотиее завернуть крышку насоса

результатов долговременной эксплуатации «Эврики» завод произвел полную модернизацию стиральной ма-

Внесены конструктивные изменения в те узлы, котобана выполнено теперь на мягкой подвеске, верхняя крышка машины укреплена на петле, не позволяющей ей западать внутрь. Герметизирован блок управления. Это исключает попадание раствора на электроаппаратуру. Новый электронасос не имеет муфты сцепления, что повысило его надежность.

Замена верхней металлической панели на пластмассовую исключила возможность появления ржавчины. Рекламации, которые появлялись по поводу выключателей, прекратились с внедрением магнитного выключачателя.


чаския. Конструкторы завода заканчивают разработку машины «Эврика» на 3 кг сухого белья. Ведется подготовка к выпуску опытной партии автоматических стиральных машин.


Автоматическая машина «Эврика» будет стирать белье без вмешательства человека по девяти разным программам.

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С РЕВЕРСИВНЫМ ДВИЖЕНИЕМ МЕШАЛКИ (АКТИВАТОРА)

В нашей стране выпускались бытовые электрические стиральные машины этого типа моделей ЭАЯ-2, ЭАЯ-3, «Рика-54» и УСМ-1 «Харьков». Модель УСМ-1 «Харьков» была наиболее распространена. В настоящее время эти машины сняты с производства. Коиструктивно и по принципу работы они отличаются от стиральных машин с вращающимся активатором. Стиральная мащина УСМ-1 «Харьков» состоит из

Стиральная машина УСМ-1 «Харьков» состоит из наружного бака 3 (рис. 21) и кожуха 23 механизма, установленных в основании корпуса машины. В наруж-





УСМ-1 «Харьков»:

7—настимссовая гайка; 2—верхняя крышка; 3—наружный бак; 4—ствральаморизьационное кольцо; 9—реанковый гефрированный манжет; 10—сегкалотичтельная прокладка; 15, 9—тайка; 16—сливной пытрубок; 17, 18, 22, 22, 23—шланга; 25—комутик; 27, 25—шланга; 25—камутик; 27—сливаю шланг; 28—насос; 20—дивице; 35—реце, 35—рукоятка; 75—слыта ном баке установлены стиральный бак-центрифуга 4, надетый на вал редуктора, лопастная мешалка 5 и балансир 6. Сверху стиральная машина закрывается крышкой 2 со смотровым стеклом. В инжией части машины установлены электродвигатель 13, редуктор 12 и насос 28.

Стирка и полоскание белья в этой машине производятся вращением лопастной мешалки. При стирке стиральный бак-центрифуга остается неподвижным. При отжиме бак-центрифуга вращается, при этом белье отжимается механически, центрифугированием. Лопастная

мешалка при отжиме не работает.

Наружный бак 3 служит для размещения в нем стирального бака-центрифунт 4 с мещалкой 5 и балаг сира 6. Наружный бак является добавочной емкостью, в которую поступает вода после отжима белья из стирального бака. Он имеет квадратную форму, изоготовлен из стали и покрыт стекловидной эмалью. Рама, корпус и плита редуктора покрыты груитом № 138.

Стиральный бак-центрифуга 4 служит для размещения белья и стирального раствора. В верхией части бака имеются отверстия для слива жидкости и полки, предотвращающие подъем белья по наклонной стенке

бака при отжиме.

Бак-центрифуга 4 изготовлен из стали и покрыт стекловидной эмалью. Пластмассовая лопастная мешалка 5 служит для стирки белья. Она налета на вал релуктора

и закреплена гайкой 1.

Пазуменьшения вибрации машины во время центрифугирования под стиральный бак-центрифугу в нижней части наружного бака устанавливают балансир 6. Он представляет собой металлическую емкость специальной формы, залитую маслом. Балансировочное устройство действует автоматически и даже при значительной перавномерной укладке белья в стиральном баке обеспечивает спокойную работу мащины.

Крышка 2 со смотровым стеклом закрывает наружный бак 3, в крышке имеется отверстие-воронка для наполнения бака водой. Механизм машины приводит в движение мешалку, стиральный бак-центрифуту и насос, который состоит из электродвигателя 13 и редуктора 12 с нассосм 28 для перекачивания или откачивания

стирального раствора. Электродвигатель асинхронный, однофазный, с короткозамкнутым ротором, со специальной пусковой обмоткой, которая автоматически отключается встроенным в электродвигатель центробежным выключателем. Внутри корпуса машины под стиральным баком находится редуктор, который соединен с электродвигателем. Редуктор снижает большую частоту вращения двигателя до частоты, необходимой при стирке и отжиме. Редуктор машины заполнен индустриальным маслом в количестве 2,7 кг. Механизм переключения рода работ, расположенный на лицевой стороне машины, позволяет переключать ее в положение «стирка», «отжим» и «стоп». Переключение производится поворотом рукоятки 36, при этом осуществляется одновременно электрическое включение электродвигателя и при помощи тросов механическое включение редуктора.

Реле 35, расположенное в коробке механизма перепри перегрузках (например, остановке двигателя или его работе с включенной пусковой обмоткой). Время реабатывания реле не более 8 с. Реле устроено так, что при пониженном напряжении или чрезмерной на-

грузке оно отключает двигатель.

Наливной шланг с присосом служит для заполнения машины водой. Сливной шланг 27 служит для слива отработанной жидкости. В нерабочем состоянии конец шланга закрывают крышкой.

Сетка-фильтр 10, установленная над сливным отверстием на дне наружного бака, предохраняет насос

от попадания в него нерастворившихся частиц грязи, мыла и т. п.

Разборка стиральной машины УСМ-1 «Харьков». Снять верхнюю крышку 2. Отвернуть пластмассовую гайку 1. Снять мещалку 5 и стиральный бак-центрифугу 4. Снять балансир 6. Снять сетку-фильтр 10. Отвернуть гайку 15 сливного патрубка, снять уплотнительную прокладку 14 и вытолкнуть сливной патрубок 16 вниз. Отвернуть винт крепления рукоятки 36 механизма управления и снять рукоятку.

Отвернуть два винта крепления кронштейна к наружному баку. Отвернуть два болта крепления нижней части коробки управления 34 и, поднимая вверх, снять ее. Снять с коробки управления термореле. На дне бака отвернуть две фасонные гайки 11 и снять шайбы 17

и 18.

Ослабить винт 7 затяжки хомута, а резиновый гофрированный манжет 9 вывернуть вверх.

Снять резиновое амортизационное кольцо 8. Отвернуть две гайки 19, вынуть болты 21 с шайбами 20,

крепящие наружный бак к кожуху 23 механизма привода машины. Вынуть наружный бак 3. Вынимать бак следует

вдвоем, взявшись за его верхние противоположные края.

Замена редуктора и электродвигателя. Снять планки 31 крепления оболочки тросов 32 и 33, ослабить гайку рычага тормоза и болт рычага переключателя (рычаг переключателя должен быть в режиме «стирка»).

Отсоединить тросы. Ослабить винты затяжки хому-

тов и снять шланги 25 и 24 с патрубка насоса.

Ослабить фасонную гайку, крепящую раму электродвигателя 13 к раме приводного механизма, приподнять электродвигатель в верхнее положение и снять приводной ремень 22. Отвернуть четыре болта 29, крепящие редуктор к плите, и снять редуктор 12.

Отсоединить провод заземления от электродвигателя. Ослабить винты на хомутах, крепящих электродвигатель, и снять его. Снять крышку, закрывающую вывод-

ную коробку, и отсоединить провода.

Замена приводного ремия. Замену ремия следует части машины. Сначала надо отпустить фасонную гайку, фийсирующую положение рамы, на которой укреплеи электродинатель, загем электродивитель нобоходимо приподнять в верхнее положение и произвести замену ремия.

Смазка подшипников электродвигателя. Смазку рекомендуется производить один раз в шесть месяцев через продолговатое отверстие в кожухе стиральной ма-


В верхней части щитов электродвигателя имеется отверстие, закрытое крышкой, в середние которой расположена кнопка. Нажать кнопку и залить масло индустриальное-20.

Регулирование натяжения приводного ремия. Электродвигатель в машине установлен на подвижной раме, позволяющей производить натяжение ремия. При помощи болга с фасонной гайкой можно фиксировать положение рамы.

Диагр	амма	включения	контактов	машины

№ контакта						I	H	III	IV	V
Стирка						×	-	×	×	-
Стоп							_	×	×	-
Отжим						×	×			×

Замена и ремонт насоса. Снять с машины крышку 2 (см. рис. 21), мешалку 5, стиральный бак-центрифугу 2 (балансир 6, панель механизма переключения и наружный бак 3. Ослабить вигты М5 на хомутах резиновых шлангов, снять шланг 24 входа и шланг 25 выхода с насоса 28, отвернуть два болта М10 крепления насоса



к редуктору и взамен неисправного поставить новый насос. При замене резиновых шлангов 24 и 25 достаточно ослабить винты крепления хомутов шлангов к

корпусу насоса и кожуху механизма.

Для ремонта насоса отвернуть семь вингов М4 крышки корпуса насоса и снять ее. Отвернуть фасонную гайку с оси валика и снять крыльчатку. Шестигранным ключом освободить втулку на оси валика насоса и с внутренней стороны корпуса насоса легким постукиванием деревянным молотком по оси валика вынуть ведущий вал. Заменить неисправные детали, собрать нассе и установить его на место.

Замена реле. Снять с машины мешалку, стиральный бак и балансир. Отвернуть винт крепления рукоятки 36 переключения рода работ и снять рукоятку. Вінутри наружного бака отвернуть дав винта М6, располженные в верхней части бака, ослабить два винта М3, проподнять и отделить панель от корпуса машины. Отпаять провода, идущие к реле, отвернуть два винта М4 крепления реле 95 к панель, снять неисправное реле и поставить новое, присоединить провода и собрать мащину в обратиом полядке.

Разборка редуктора. Снять редуктор, наклонить его и через отверстие 10 для насоса (рис. 22) слить

Рис. 22. Редуктор стиральной машины УСМ-1 «Харь-

[—] тутко экспетинк. 2, 10, 10, 11, 45 — шайбы 2 — апише. 4 — наргония предклада, 5 — дилетительного колью; 7 — пружинная шайба; 6, 16 — гайжа; 9 — ось висцентрика; 60 — откерсие для влессе; 11 — шайба резинова; 12 — рачат тромогі, 14 — шайба; пружинная гофрированная; 16 — пружина; 17 — пре- тромогі для влессе; 17 — пре- тромогі дій при предклада, 18 — кольцо формовогі; 18 — кольцо формов

масло. Отвернуть семнадцать болтов М10 и снять днище 3. На торце вала редуктора отвернуть двусторонний болт и легким постукиванием молотка сбить силуминовый конус 20 с вала 21. Шестигранным ключом отвернуть винт 23 крепления втулки 22 на валу редуктора и деревянным молотком осторожно сбить втулку с вала. Снять текстолитовую шайбу 24, кольцо 25, резиновое кольцо 26, сальник на гильзе, а затем и гильзу 29 с вала. Снять с рычага 31 пружину, снять с оси вилки 42 включения редуктора на стирку распорное кольцо и вынуть пружину. Перевернуть редуктор набок, ключом отвернуть гайку с регулировочного болта кулисы, снять кулису и вынуть регулировочный болт. Отвернуть два болта планки крепления кулисы и снять ее, отвернуть три болта, крепящие литой кронштейн, снять его и вал 21 с шестернями 43. Закрепить вал в вертикальном положении, снять с него распорное кольцо, упорные подшипники 37, фрикцион 39 и кронштейн. Разобрать фрикцион, снять с него распорное кольцо, набор стальных 41 и текстолитовых 40 шайб, бронзовые кулачки и все детали фрикциона промыть в бензине. С корпуса редуктора снять приводной шкив, отвернуть болты М10 опорных втулок с подшипниками 37 с двух сторон, сдвинуть вдоль оси червяк передачи и снять его. Отвернуть винт в обгонной муфте фрикциона и, сдвинув его в сторону, снять вал с обгонной муфтой и шестерней.

Для снятия ведущей шестерни отвернуть винт крепления крышки ползуна кулисы, снять распорное кольцо

с оси ведущей шестерни и шестерню.

Все детали редуктора промыть в бензине, протереть тряпкой и собрать редуктор в обратном порядке. По

окончании сборки в корпус залить масло. Встречающиеся неисправности стиральной машины

Встречающиеся неисправности стиральной машины УСМ-1 «Харьков» и способы их устранения даны в табл. 7.

		Таблица 7
Характер неисправно с ти	Причина	Способ устранения
При включении машины перегорает предохранитель Машина сильно вибрирует в режиме «отжим»	Предохранитель установлен на малый ток (6 A) 1. Машина стоит не вертикально яли не на весх четырех ножках 2. Белье в стираль- ном баке-центрифуге распределилось нерав- номерно 3. Нет контакта в	Заменить предохрани- тель на более мощный (10—15 А) Установить машину вер- тикально, следя за тем, чтобы она столад на всех четырех ножках Остановить машину и перераспределить белье в баке Сиять наружный бак,
	центробежном выключателе электродвига- теля, вследствие чето пусковая обмотка от- ключена	Сиять с электродвигателя шит, противоположный свободному концу вала, на котором насажен шкив. Зачистить и отрегулировать контакт М-образной пруживы и неподвижный контакт контактной доски, установленной на внут- ренней стороме щита
Машина не рабо- тает в режиме сстирка», централь- ный вал редуктора свободно вращается в обе стороны; в режиме «отжим» ма- шина работает нор- мально	Поломка штифта на центральном валу внутри редуктора Поломка кулисы 3, Сработались зубья кулисы	Снять и разобрать редистор, высоверлить слодоманный штифт и заменить новым Разобрать редуктор и заменить кулису
мально Машина не рабо- тает в режиме «стирка»; в режиме «отжим» работает нормально	1. Нет контакта в переключателе рода работ (в этом случае электродвигатель не работает)	Снять крышку (панель) механизма переключения и проверить работу контактов согласно диаграмме

Характер неисправности	Причниа	Способ устранения
	2. Разретулирован трос управления (в этом случае эмек- тродим этом случае эмек- тродим этом работает исравльно)	Выключить машину, сиять наружный бак. Пря этом редуктор и механием управления должны оста- Повернуть руковтку меха- няма переключения в по- ложение «стото». Ослабить тайку крепления зажима оболочки левого троса на редукторе. Подтятнвая рукой оболочку левого троса, добиться такого троса, добиться такого троса, добиться такого троса, добиться такого троса, добиться троса, добиться троса добиться такого троса добиться такого троса добиться такого троса добиться такого троса добиться такого троса
Машина не работает в режиме кот- жим; в режиме кстирка» машина работает нормально	Разрегулировался трос управления	нуть ручку механима переключения в положение стирка». При вращени шкива против часовой стрелен (если смотреть на редуктор с оторомы дуктора дольно быть выстрем дуктора дольно быть выстрем дуктора дольно быть выстрем дуктора дольно быть выстрем дуктора дольно быть сети, снять наружима бак, повервуть ручку механиз- ма переключения на сот- жим», ослабить гайку за- жима оболочки правого троса.

Характер иеисправности	Причина	Способ устранения
При включении на котжизь сти разваный бак тент- рифута не дает пол- ких оборотов и тенловое компрати тепловое реже	Большое паление изпряжения в сети Неравиомерное размениение Селья в ба- кеспитурия в Виспульность редуктора	Подтагивая рукой оболочку правого троса, до- биться, чтобы при враще- ини рукой вала неитри- фун вал смободно пра- шалах без стука от за- подтагивам об стука об сторым неи- почасовой страке (ссли смотреть на редуктор со- стороны шкини сктоль зал неитрифути должен вращаться; в положения сктоль зал неитрифути должен бать Машниту валочить через поживающий трансформа- торь мощьосться об еме за бать об стука об стука об Стключить машину, рав- номерно разместить белье Обкатать фуккой обод стирал- мото об дата от за стука об об стука об об стука об стук правильных и в ключить машину на сотжимы. Об стук правильных и в ключить стук правидаться, и в ключить стук предвагить в течение 3—5 мин.
		01

		Продолжение табл. 7
Характер иеисправиости	Причина	Способ устранения
Стиральный бак- центрифуга длитель- ное время вращает- ся при остановке машины после рабо- ты в режиме «от- жим»	1. Сработалась хлоп- чатобумаживя проклад- ка тормоза 2. Лопиула пружина тормоза	Снять и разобрать редуктор и заменить про- кладку тормоза Разобрать редуктор и заменить пружину тормоза
Течь масла из ре- дуктора со стороиы ведущего валика ре- дуктора	Износился сальник	Заменить сальник
Большая течь во- ды и масла из от- верстия насоса	Износился сальник в насосе	Разобрать насос и сме- нить сальник
Течь масла из ре- дуктора через от- верстия в гильзе	В редуктор попала вода, которая вытесия- ет масло. Этот может произойти, когда в на- ружный бак была по- дана двойная порция воды, что недопустимо	Не разбирая машины, сментъ масло, Для этото необходимо через овальное отверстие в кожухе меха- нитъм масло, накосъ, накло- нитъм машину и через от- верстие, откръмщеся по- сле съятия насоса, слитъ- масло и воду, Залитъ в редуктор новое масло, ис- пользуя для этого ворочку с резиновой грубкой, Поставитъ и место насо-
Течь масла из балансира	Нарушилась герметичность балансира	Поставить на место ласко Произвести пайку швов оловянным припоем

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Бытовые автоматические стиральные машины типа СМА-4 (рис. 23 и 24) предназначены для стирки белья по заданной программе. Стирка, замачи-




Рис. 23. Стиральная машина «Кишинэу-2»: I— кориус; 2— верхияя рамка; 3— крышка; 4— панель; 5— общий выключателя програми; 7 фиксатор крышки; 8— люк; 8— люк;



Рис. 24. Стиральная машина «Волга-10» типа СМА-4

вание и полоскание осуществляются механическим перемешиванием белья, помещенного в перфорированный барабан в стиральном растворе. Отжим белья производится центрифугированием в том же барабане.

Техническая характеристика автоматических стиральных машин дана в табл. 8.

Модель стиральной машниы	яжение сети, В	бляемая мощ- кВт	ость нагрева- кВт	ямость стираль- бака, кг	ество программ	Габаритные размеры, мм	машины, кг	лы регулиро- нагрева воды,	
машниы	Напряжение	Потребля ность, кВ	Мощность теля. кВт	Вместимость иого бака, в	Количество		Масса маг	Пределы рания наг С	
«Волга-10» «Кишинэу-2» СМА-4м		2,0 2,5 1,85	1,7 2,0 1,7	4,0 4,0 4,0	8 12 6	425×570×650 500×595×820 400×600×850	120	95; 60; 35 95; 60; 35 95; 60; 35	

Принцип работы и конструкция машин близки, поэтому остановимся на описании машины «Кишинэу-2», Завод «Электромашина» (Кишинев) выпустил маши-

ны двух модификаций. В машинах установлены программные устройства — командоаппараты для осуществления автоматического управления циклом работы и отключения машины после окогчания заданной программы: в машине «Кишинзу» — электроиное устройство, в «Кишинзу-2» — электромеханическое.

Машина «Кишинэу-2» состоит из корпуса 1 (см. рис. 23), на котором закреплен стиральный бак, электродвигатель привода барабана, электродвигатель с насосом и коммутационный блок.

Сверху корпус машины закрывается рамкой 2, на которой закреплена крышка 3 с блокировочным выключателем. На верхней рамке находится также панель 4, на которой размещены выключатель 5, указатель хода программ, ручка 6 переключателя программ и сигнальная лампочка.

В стиральном баке размещен основной рабочий орган машины — барабан с крышкой для закрутки белья.

Крышка запирается рычагом с фиксатором. Барабан подвешен к корпусу машины на пружинах, что обеспечивает бесшумность работы и отсутствие вибрации корпуса машины.

Привод барабана от шкива осуществляется с помощью карданной передачи, которая позволяет передавать вращение от шкива, вращающегося в жестко закрепленной опоре, барабану, колебания которого в про-

цессе стирки и отжима значительны.

Карданная передача состоит из карданного вала с крестовинами и двух втулок, образующих вместе с крестовинами, жестко закрепленными на валу, карданный шарнир.

ТОД крышкой машины в стиральном баке находится лоток для стирального порошка. Заливка воды в машину осуществляется через шлант, который при помощи накидиой тайки крепится в электромагнитиому клапану, Слив раствора из бака производится насосом через сливной шлант, который крепится при помощи накидной тайки к сливному штуцеру машины.

В электрическую схему машины входят: командоаппарат, электронагреватель воды и датчик се температуры, отключающий нагреватель при достижении заданной температуры, датчик уровня жидкости, насос производительностью 25 л/мин, автоматика, преднавначенная для защиты электродвигателя, электромагнитный клапан.

Электромагнитные клапаны (их два в машине) позволяют задавать различные режимы стирки. Происходит это следующим образом. Вода из водопроводной сети, пройдя через фильтр, попадает в полость электроматнитного клапана. Если foka в катушке нет, то резиновая мембрана плотно прижата стальным сердечником спружиной к седлу клапана и клапан закрыт. При подаче электрического тока в катушку стальной сердечник втятивается внутрь гильзы сердечника, мембрана отжимается напором воды, седло электромагнитного клапана открывается, и вода начинает поступать в стиральный бак.

Датчик уровня жидкости состоит из двух реле: низкого и высокого уровня, смонтированных в одном кор-

пусе.

Электронагреватель в машине трубчатого типа. Датчик температуры (в машине их три) на 35, 60 и 90°С. Срабатывание датчиков происходит вследствие деформации биметаллических пластин. Датчики двухконтактные

Электронасос представляет собой собранные в еди-

ный блок насос и электродвигатель.

ным олок насос и электродвателель. Командоаппарат машины состоит: из набора программирующих профилей, осуществляющих основные переключения (теплоэлектронагревателя, электромагнитных Клапанов, электродвигателя барабана и электродыгателя насоса); набора куланков, задающих режим работы электродвигателя (нормального и бережного реверсирования), находящихся в одном блоке с кулачком привода самого командоаппарата; контактных устройств; электродвигателя; редуктора и электромагнита задержки кода командоаппарата; кожа

В командоаппарате использован принцип шагового

движения механизма переключения.

Эксплуатация машины предусматривается только с заземлением. Заземление осуществляется одновременно с подключением к электрической сети через третий контакт штепсельной розетки.

Машина имеет трехжильный несъемный соединительный шнур, армированный трехконтактной штепсельной вилкой.

Машина должна быть подключена к водопроводу и канализации. Подводящий шланг присоединяют к водопроводному крану с холодной водой, имеющему резьбу з/// Работа на машине. Установить переключатель программ против номера выбранной программы. Знугум машины производится нажатием на ручку переключателя. После запуска весь процесс стирки осуществляется автоматически. За ходом программы можно наблюдать по указателю хода программы. Пропущенные рабочне такты срабатывают кратковременно, и в этих интервалах указатель поворачивается быстор.

Если нужно прервать программу стирки (например, чтобы добавить белье), следует отключить машину от

сети, только после этого ее можно открыть.

Когда крышки барабана и машины тщательно закрыты, можно снова включить машину. Автоматика продолжит осуществление программы с того момента, в котором она была прервана. При этом переключатель не приводится в действие.

Машина работает только при закрытой крышке.

Замена стирального бака. Отверинуть шесть вингов, соединяющих рамку с верхией рамой стирального бака (по три винга с каждой стороны) и корпусом стиральной машины. Отсоединить ручки управления с соединительными валами от командоаппарата, предварительно ослабив винты в стяжных муфтах. Выпуть ручки с соединительными валами из машины, сиять рамку вместе с крышкой.

Отсоединить от электросхемы датчики температуры, электронагреватель, реле уровня воды. Отсоединить дренажную трубу от стирального бака и от резиновой трубки, идущей от реле уровня. Отсоединить от бака две резиновые трубки, идуще к электромагнитному клапану. Снять приводной ремень и выпуть бак. Установить новый бак и сборку машины произвести в обратной последовательности.

Демонтаж подвески барабана. Снять крышку барабана. Снять лоток для засыпки моющих средств. Отвернуть болты, вынуть барабан из стирального бака. Снять стяжные кольца манжетов, затем снять манжеты с втулок, в которых вращается стакан (ось барабана). Снять с пружины амортизирующий груз с втулкой и врашающимся на подшипинках стаканом с правой стороны бака и выпуть его, отвинтить болты от кронштейна опоры шкива и выпуть шкив с опорой. Вынуть карданный вал с крестовинами, снять с пружины левый амортизирующий груз и вынуть его. Заменить неисправные детали и собрать машину.

Замена электронасоса. Положить машину набок Отсоединить двигатель насоса от электросхемы, отсоединить резиновые шланить, отвернуть две гайки крепления насоса к корпусу стиральной машины, сиять насос с электродянателем. Произвести необходимый ремоит

или заменить неисправный электронасос.

Замена электромагнитного клапана. Положить машниу набок. Отсоединнть катушки (соленоиды) электромагнитных клапанов от электросхемы, отсоединить штуцеры электромагнитных клапанов от двух шлангов, клущих к стиральному баку, а общий штуцер — от сливного шланга. Отвернуть две гайки крепления кропштейна электромагнитного клапана к корпусу машины. Сиять неисправым электромагнитный клапан и поставить нотый.

Замена электродвигателя. Положить машину набок, Выверить вилт регулировки натяжения приводного ремия. Отосединить электродвигатель от электросхемы, ослабить габки крепления электродитателя к крошитейну, сиять неисправный электродвигатель и установить новый.

Замена теплоэлектронагревателя. Отсоединить теплоэлектронагреватель (ТЭН) от электросхемы, отвервуть два болта крепления скобы внутри стирального бака. С наружной стороны стирального бака отвернуть гайку крепления теплоэлектронагревателя и сиять его. Установить новый ТЭН и закрешить его гайкой. В полуавтоматических и автоматических машинах барабанного типа применяется электродвигатель ДАСМ-2 асинхронного типа, конденсаторный, двухскоростной с повышенным пусковым моментом, предназначенный для привода бытовых полуавтоматических и автоматических стиральных машин.

Основные параметры двигателя ДАСМ-2 * даны в табл. 9.

Таблица 9

Показателн	Двига ДАС 1-го не	M-2 полне-	ДА 2-го	гатель СМ-2 испол- ния
	I ско- рость	П еко- рость	I ско- рость	11 ско-
Номинальное напряжение, В	2:	20	25	20
Номинальная мощность, Вт	400	75	120	75
Частота вращения, об/мин	2800		2900	400
Ток, А	5,2	1,7	2,2	1.7
КПД, %	39,2	21,	25	21
Коэффициент мощности	0,92	0,99		
Кратность начального пускового вращаю-	0,52	0,99	0,97	0,99
щего момента при $I = I_{\rm H}$	1.0	1.0	0.0	
Кратность максимального вращающего	1,6	1,3	3,2	1,5
момента при $I=I_{\rm R}$	- 0			
Vermicom war - 1g	3,0	1,8	6,4	1,8
Кратность начального пускового тока	2,5	1,0	4,5	1,0
Кратность минимального вращающего мо-				
мента в процессе пуска при $I=I_{\rm H}$	1,3	1,2	2,0	1,2
Емкость конденсатора, мкФ	32	16	20	16
Напряжение конденсатора, В	500	500	500	500
Macca, Kr	13	,5	13	3,5
				,

Номинальный режим работы двигателей повторнократковременный с циклом:

^{*} Д — двигатель, А — автоматический, СМ — стиральной машины, 2 — двухскоростной.

при частоте вращения 3000 об/мин (синхронная) -3 мин работа. 8 мин пауза:

6 мин работа, 6 мин пауза,

6 мин работа, 47 мин пауза. Примечание. Режим работы для двигателя мощностью 120 Вт:

при частоте вращения 500 об/мин (синхронная) —

20 мин работа, 1,5 мин пауза; 1,5 мин работа, 1,5 мин пауза;

1,5 мин работа, 1,5 мин пау 3 мин работа, 3 мин пауза;

3 мин работа, 6 мин пауза;

5 мин работа, 10 мин пауза.

Примечание. Двигатели при частоте вращения 500 об/мин (синхронная) с указанным циклом работают реверсивно: 12 с работа и 3 с пауза. Рабочее положение двигателя горизонтальное. Ис-

полнение двигателей — защищенное с самовентиляцией.

На корпусе явигателя установлен заземляющий

На корпусе двигателя установлен заземляющий болт.

РАНМИЖТО ВАВОТЫЗ АТУФИЧТНЫМ (АНИШАМ

Центрифуга применяется для индивидуального пользования в домашиних условиях. Белье после стирки нали полоскания закладывают во вращающийся внутри корпуса центрифуги бак. При вращении бака капли влаги по стенкам бака стекают вина, а оттуда во внутренний бак и через сливной патрубок самотеком удаляются из центрифуги. Время отжима белья 1— 2 мин.

Отечественная промышленность выпускает несколько моделей центрифуг: «Батуми-1», «Гауя», «Нистру», «Цента» и др.

Центрифуга ЦБ-2 «Батуми» смонтирована в цилиндрическом корпусе, установленном на чугунном основа-

нии. Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен белой эмалью. Верхний кожух, крышка и ручка изготовлены из фенопласта. Отжимной бак состоит из двух половин с конусным наклоном к середине. Между верхней и нижней частями бака имеется зазор, через который сбрасывается вода на поверхность диафрагмы. Отжимной бак изготовлен из листовой нержавеющей стали толщиной 1 мм и закреплен на оси, вращающейся в верхнем однорядном и нижнем двухрядном подшипниках. Для уменьшения вибрации, вызываемой неравномерным расположением белья в баке, ось бака центрифуги центрируется четырьмя натяжными пружинами. Центрифуга имеет тормозное устройство, служащее для торможения и остановки отжимного бака. Отжимной бак приводится во вращение приводным ремнем от коллекторного электродвигателя типа УВ-051ц. Двигатель установлен вертикально на выступе основания машины с внутренней стороны и может перемещаться по пазам для натяжения ремня.

Центрифуга имеет резиновый патрубок для слива жидкости и три резиновые ножки-присоса, служащие

амортизаторами при работе.

Центрифугу включают и отключают при помощи проходного выключателя, который установлен непосредственно на соединительном шнуре. При отключении центрифуги от сети соединительный шнур наматывают на крючки. Для снижения электрических помех, создаваемых двигателем, в его цепь включено помехоподавляющее устройство, состоящее из трех конденсаторов (два по 0,5 мкФ и один — 0,1 мкФ). Белье загружают в бак через верхнее отверстие центрифуги, которое закрывается пластмассовой крышкой.

Для того чтобы разобрать центрифугу, надо снять крышку, отвернуть винты и снять верхний кожух с

корпуса центрифуги.

Снизу, придерживая ключом гайку на нижней части

оси бака центрифуги, отвернуть специальную гайку на верхней части оси бака, находящуюся на дне бака. Снять с дна бака диск и две прокладки. Снять бак и две прокладки. Перевернуть центрифуту дном вверх, отвернуть два винта МБ и снять тормозное устройство. Снять натяжные пружним и приводной ремень. Отвернуть винты крепления двигателя и соединительного шнура. Снять шкив с вала двигателя. Отвернуть гайку на инжией части оси бака центрифуги, снять подшипники с оси бака и снять сос.

Заменить неисправные детали и собрать центрифугу в обратном порядке.

БЕЛЬЕСУШИЛЬНАЯ МАШИНА «РОСИНКА» ТИПА БСМ-2

Бельесушильная машина предназначена для сушки отжатого белья. Сушка в машине предохраняет белье от загрязнения пылью и сажей.

Бельесушильная машина состоит из корпуса пряморированный барабан из нержавеющей стали, электродвигатель типа ДАО-А, вентилятор центробежный шестилопастной пластмассовый, два проволочных электронагревательных элемента. Барабан и вентилятор приводятся во вращение от одного электродвигателя с помощью ременной передачи.

Корпус и большинство основных деталей машины из-

На передней панели в верхней части расположены два клавиша I (рис. 25) включения электропатревателей, реле времени 2 и откидная дверка 3 с круглым люком. Откидная дверка в горизонтальном положении используется как рабочая поверхность для укладки белью

На задней стенке под съемной крышкой расположены электронагреватели 5 и вентилятор 6.

Откидная дверка 3 машины, через которую производят загрузку и выгрузку белья, имеет блокировку, т. е.




Рис. 25. Бельесушильная машина «Росинка»: а—ввещимй вид; 6—вид со стороны задней стенки (со сиятой крицькой); 1—клавнии вымочения электромагревателей; 2—резе времени; 3—отициая дверка; 4—соединительный ширу; 6—электромагреватели; 6—вытивлатор

специальный выключатель, останавливающий электродвигатель при открывании дверки. Пружина надежно удерживает дверку в закрытом состоянии.

удерживает дверку в закрытом состоянии. Включение машины осуществляется посредством соединительного шнура 4 длиной 3 м и реле времени.

Машина снабжена температурным реле TP-100, отключающим электронагреватели в случае выхода на строя вентилятора.

Сушка белья происходит следующим образом. Ком-

натный воздух, затягиваемый вентилятором, проходит через электрические нагреватели, нагревается до 80—90°С и, попадая в барабан, сушит в нем белье. Воздух из барабана через шланг (рукав), надетый на круглый люк передней стенки, выводится наружу (на рисунке шланг не показан). Для ускорения сушки и равномерного обдувания белья горячим воздухом барабан с бельем вращается.

В комплект машины входит шланг с переходником и

запасной приводной ремень.

машину рекомендуется устанавливать ближе к форточке или вентиляционному каналу в степе комнаты. После установки машины на люк откидной дверки надевается шланг. Другой конец шланга выводится в форточку или вентиляционный канал.

Далее следует открыть дверку машины, в полость

барабана поместить белье и закрыть дверку.

Клавишем (крайним справа) включить нагреватель I ступени или двумя клавишами сразу два нагревателя (I и II ступени). Поворотом ручки реле времени 2 автоматически включается электронагреватель, и машина начинает работать. Необходимое время сушки устанавливается ручкой реле времени.

После окончания сушки следует отключить нагреватели и вывести ручку реле времени в исходное положение. Отсоединить шланг от дверки, повернув рычажок

против часовой стрелки, и потянуть на себя.

Технические данные машины «Росника	l»
Номинальное напряжение, В	220
Номинальная мощиость, Вт:	
электродвигателя	180
нагревателей	1000 + 1000
Загрузка белья (в пересчете на сухое), кг	2
Уровень шума, издаваемого машиной, дБА (ие более)	70
Время сушки белья от 100 до 15% его влажности	
(подористио од плотности белья) или	3090

 Режим работы машины
 Продолжительный

 Диаметр барабана, мм
 450

 Габаритные размеры, мм
 485×425×675

 Масса, кг
 38

Для замены сгоревших электронагревателей отвернуть винты на задней крышке машины и снять

крышку.

Вынуть из пазов стоек спиральные нагреватели и, обнаружив сгоревшую спираль, отсоединить ее и заменить новой.

Для доступа к электродвигателю или для замены приводного ремня отвернуть вигить и снять переднюю стенку, расположенную под откидной дверкой машины. Надеть приводной ремень на шкивы барабана и электродвигателя или снять электродвигатель для ремонта. Поставить новый электродвигатель, закрепить вентилятор, надеть ириводной ремень и поставить на место стенку на передней панели машины. Опробовать машину в работе.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНАЩЕННОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА МАСТЕРА

По рекомендации Росбытнота рабочее место для ремоита стиральных машин состоит из уилверсального стола-верстака, стеллажа для хранения запасных частей и тары для неисправных узлов и деталей, снятых со стиральных машин при ремоите (рис. 26).

Каркас верстака изготовлен из угловой стали размером 35×35 мм. Рабочая поверхность стола деревянная, покрыта линолеумом. Размеры верстака 1800×700×

×800 мм.

На верстаке с правой стороны установлен электрораспределительный щит типа ЩЭ, мегомметр М 1101, омметр или пробник для проверки электрических цепей и слесарные тиски. С левой стороны установлено поворотное устройство, предназначениюе для установки стиральных машин. Поворотное устройство представляет собой круг диаметром 600 мм, обтянутый войлоком или




Рис. 26. Рабочее место для ремонта стиральных машин

фетром. Поворот стиральной машины вокруг своей оси осуществляется вручную. С левой стороны верстака устройство для фиксации поворотного круга.

Стиральная машина устанавливается на поворотный круг с помощью специального захвата и электротельфера грузоподъемностью 0.5 т. На рисунке показан захват для стиральной машины с ручным отжимом белья. Для установки полуавтоматических стиральных машин с прямоугольным корпусом применяется захват другой конструкции.

Для каждого инструмента и приспособления должно быть свое определенное место, поэтому в верстаке преду-

смотрены выдвижные ящики разных размеров.

Оснащение рабочих мест подобными верстаками улучшает условия труда и повышает культуру производства.

С правой стороны от верстака на расстоянии 500— 550 мм (т. е. в зоне оптимальной досягаемости рук рабочего) установлен стеллаж для складирования запас-

ных частей.

С левой стороны от верстака устанавливается тара для негодных деталей. Тара состоит из короба и пруткового каркаса, закрытого сверху листом. Короб свободно закреплен на кронштейнах; при нажатин ногой на педаль короб поворачивается вокруг оси в положение приема. При сосмобождении педали короб под тяжестью собственной массы возвращается в исходное положение и закрывается. Для освобождения тары короб свободно выимается.

По мнению Росбытнот, такая планировка рабочего места для ремонта стиральных машин обеспечивает экономию и удобство в работе, что ведет к повышению про-

изводительности труда рабочего.

Рабочее место для ремонта узлов ствральных машин (рнс. 27) оснащено приспособлениямі, значительно облегчающими труд рабочего. Для выполнения ремонта узлов стиральных машин применяется универсально приспособление типа УПРС-1, которое предназначено для выполнения следующих операций: разборки и сборжи отжимных устройств стиральных машин типа СМР, разборки двухходвого крана (клапана) стиральных машин типа СМИ, запрессояки вывирессояки прикопод-

шипинков с вала центрифуги, запрессовки и выпрессовки шарикоподшипинков с вала электродвигателя, запрессовки и выпрессовки шарокоподшипинков из крышек корпуса электродвигателя.




Рис. 27. Рабочее место для ремонта узлов стиральных машин

Уинверсальное приспособление УПРС-1 устанавливается на специальном столе, снабженном полкой для сменных приспособлений, набором конусов для запрессовки и выпрессовки выпрессовки выпрессовки выпрессовки выпрессовки выпрессовки выпрессовки выпрессовки и сорки отжимного устройства стиральных машии, подставкой для запрессовки и выпрессовки подшилников, оправкой для запрессовки и выпрессовки выпрессовки подшилников, амухкодового крана, стаканом для выпрессовки соса машины «Рига-55», подставкой для выпрессовки выхухходового крана, стаканом для выколотки конусов, зажимом для разборки отжимного устройства стиральных машин «Рига» и «Тула».

t canni tecnua aupun		,,,,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	***					parotinis.
Передаваемое усилне, кг									400
Габаритные размеры пресса, мм				٠	٠				$240 \times 650 \times 290$
Масса пресса, кг	•		•	٠	٠	٠	٠	٠	30 1000×600×800
Масса стола, кг									25

С правой стороны от стола с приспособлением УПРС-1 устанавливается тумбочка для хранения инструмента. Расстояние от стола до тумбочки 550—750 мм. С левой стороны на специальной подставке установлен сверлильный станок типа НС-12.

Для испытания баков стиральных машин на герметичность рекомендуется применять специальные стенды типа С-3 для проверки баков на герметичность. Корпус стенда цилиндрической формы. Внутри стенда на плите укрепляется в перевернутом положении испытуемый бак. При помощи электродвигателя плита вместе с баком погружается в воду. Коиструкция стенда значительно погрумается в воду. Конструкция степда значительно облегчает и ускоряет проверку бака на герметичность. Предусмотрено освещение внутри стенда двумя лампами по 40 Вт, установленными по обеим сторонам бака стенда в специальных водонепроницаемых отсеках. Достаточная освещенность облегчает контроль качества ремонта.

Размеры стенда: высота 1500 мм, диаметр 800 мм. Проверку баков на герметичность можно осуществить также и на кантователях, конструкция которых обеспечивает подъем стиральной машины, заполненной во-дой на высоту 1200 мм, что создает удобство в работе.

Справа от стенда проверки баков стиральных машин на герметичность на расстоянии 750 мм устанавливает-ся специальная подставка для испытуемых стиральных баков.

Высота подставки 800 мм, поэтому рабочему не приходится совершать лишних наклонов при установке бака на плиту стенда для проверки баков на герметич-

Для проверки качества отремонтированных стиральных машин в соответствии с технологическим процес-




Рис. 28. Рабочее место для испытания стиральных машин после ремонта

сом проводятся послеремонтные испытания, включающие проверку электрических параметров стиральных машин и электрическую прочность изоляции.

В соответствии с этим рабочее место по испытанию стиральных машин (рис. 28) должно быть оборудоваю стендом для измерения электрических параметров стиральных машин (напряжение, потребляемый ток, потребляемая мощность и сопротивление изоляции) и установкой проверки электрической прочности изоляции машин.

Стенд для измерения электрических параметров стиравльных машин представляет собой металический столик, на верхней панели которого расположены электроизмерительные приборы: вольтметр, амперметр, ваттметр, метомметр. Для испытания качества электрической изоляции стиральных машин применяется установка, представляющая собой металлический шкаф, состоящий из двух секций: в первой устанавливается испытываемая стиральная машина, во второй — пробойная установка типа УТИ-1м или повышающий трансформатор и элементы схемы автоматики.

Планировка рабочих мест и участков цеха (мастерской) по ремонту стиральных машин должна обеспечивать наикратчайшие пути движения изделия в процессе ремонта, соблюдение последовательности выполнения технологических операций, удобное и доступное размещение контрольно-измерительных приборов и инструмента на рабочих местах, соблюдение санитарных норм и наличие необходимой оргоснастки.

ПЕРЕНОСНЫЙ КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ РЕМОНТА СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Переносный комплект (рис. 29) предназначен для проверки и ремонта стиральных машин в домашних условиях. Его комплектация инструментом и приспособлениями позволяет выполнять до 80% всех ремонтных работ на дому.

Набор инструментов и приспособлений расположен внутри чемодана, изготовляемого из листового алюминия толщиной 1,5 мм. Размеры чемодана 420×300×120 мм,

масса 8 кг

Для компактности и удобства пользования часть слесарного инетрумента расположена в верхией крышке чемодана. В комплект вколят: силовая отвертка, отвертка длиной 90 мм с шириной долатки 4 мм, выкологка бака центрифути, две отвертки 175% 6 мм и 190-% вм, ториовый ключ под гайку 8 мм, два торцовых ключа с длиной ручки 250 мм под тайки 8 и 9 мм, вороток раздвижной, зубило слесарное, ручная развертка, кернер, от в подшиников подшиников плоскогубца комбинрованные, ключ гаечине двусторонние под гайки 8, 11, 12 мм, две выколотки подшипников скольжения, торцовый ключ, осотоящий на набора




Рис. 29. Перепосный комплект инструмента для ремонта стиральных машин

головок п ручки, паяльник 90 Вт, 220 В и изоляционная

В корпусе чемодана размещен комбинированный прибор — ампервольтметр. Он позволяет измерять переменный ток в пределах от 0 до 5 А и от 0 до 10 А, напряжение до 250 В. С помощью этого прибора мастер может измерить напряжение сеги, потребляемый ток, наличие короткозамкнутых витков в электродвигателе и обнаружить обрыв в проводах электросеги.

В специальном отделении находятся набор ручных метчиков М5 и М6, сверла диаметром 4, 7 и 5 мм, складной нож.

В нижней части чемодана предусмотрено место для укладки запасных частей стиральных машин. В комплекте запасных частей могут быть реле РТ-10 и РТК-С, пускатель IHBC-10, шкив, приводиме ремии, крепежный материал, провода, прокладки, реле времени и т. д.

КОНДУКТОР ДЛЯ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ СЛОМАННЫХ ВИНТОВ ИЗ КОРПУСА НАСОСА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ «РИГА-55».

При ремонте стиральной машины «Рига-55» мастера-ремонтники испытывают большие неудобства при сиятии корпуса насоса с бака машины. Как
известно, корпус насоса в этих машинах закреплен винтами, шлинь которых находятся витутри бака. Моющий
раствор частично попадает на резьбу винтов и намертво
из закрепляет, поэтому, чтобы сиять корпус насоса надо
высверливать винты. Высверливание с помощью кондуктора значительно облегчает труд и сокращает время, затраченное на эту работу. Кондуктор (рис. 30) состоит
из опорного диска б. кондукторного диска 2 для разборки насоса, кондукторного диска для высверливания отверстий под резьбу и указателя 4.

Кондукторный диск для разборки насоса, т. е. для отсединения корпуса насоса от стирального бака машины, изготовлен из стали Ст.З, а съемные кондукторные втулки — из стали Ст.У8А (диаметр отверстий 8 мм).




Рис. 30. Кондуктор для высверливания сломанных винтов из корпуса насоса стиральной машины «Рига-55»:

I — кондукторная втулка; 2 — кондукторный диск; 3 — гайка-барашек; 4 — указатель; 5 — шпилька; 6 — опорный диск; 7 — фиксатор

Кондукторный диск для сверления отверстий под резьбу М5 состоит из самого диска и шести кондукторных втулок с диаметром отверстия 4 мм, расположенных

по оси окружности диаметром 148,5 мм.

Указатель 4 служит для точного совмещения оси крепежного винта с осью кондукторной втулки. Он состоит из этулки и визира, который крепится на втулке винтом и имеет свободный ход при совмещении оси визира с съю винта. На оси визира размещен направляющий штифт, который точно фиксирует кондуктор над высевединаемыми винтами.

Для установки кондуктора поворачивают стиральную машину вниз баком и снимают приводной ремень со шкивом, шланг с патрубком насоса, шкив и шайбу с

осью активатора.

Затем легким постукиванием деревянного молотка подают активатор внутрь бака и вынимают его из втулки. Во втулку со стороны шкива вставляют зажимной винт таким образом, чтобы фиксирующая планка кондуктора своим вырезом легла на патрубок корпуса насоса. Затем надевают указатель 4 на зажимной винт и визир точно направляют на головку винта. Надевают на винт кондукторный диск 2 и прижимают его гайкой-барашком. Головки винтов высверливают ручной электродрелью.

При установке кондукторных дисков необходимо следить, чтобы фиксирующее отверстие на диске плавно

находило на направляющий штифт.

Во избежание поломки и быстрого износа кондукторных втулок необходимо собирать и разбирать кондуктор без особых усилий, и диаметр сверла должен соответствовать диаметру втулки.

Техническая характеристика приспособления

Производительность	IUT.	в смену	 	 		42
Размеры, мм			 	 		180×110
Масса, кг			 	 		5.0

ОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА ДЛЯ ОКРАСКИ

Частичная подкраска производится с помощью кисточки. Полная окраска узлов стиральной машины должна производиться в специальных окрасочных камерах, оборудованных вытяжной вентиляцией и столиками-турникетами, на которые устанавливают окрашиваемые узлы. Столик позволяет поворачивать окрашиваемое изделие во время нанесения лакокрасочного покрытия. Кроме того, окрасочная камера оборудована крюком-подвесом, на котором узлы и детали можно окрашивать в подвешенном состоянии. Нанесение покрытия (грунта или эмали) в таком случае производится с помощью пистолетов-распылителей (пульверизаторов). Обычно применяют пистолеты-распылители модели О-31А. Особенность этих распылителей — наличие воздушной кольцевой завесы, уменьшающей выпадение частиц эмали (или грунта) из факела, в результате чего снижается количество отходов при окраске.

При пульверизации во избежание загрязнения эмали (или грунта) маслом от компрессора сжатый воздух перед поступлением в распылитель обязательно очищают

от масла и воды в фильтре-маслоотделителе.

Давление воздуха для обеспечения надлежащего распыления эмали (для грунта) обично составляет примерно 200—400 кПа. Эмаль (или грунт) подается в пульверизатор посредством шланга из специального расходного бачка, либо самотеком, либо при помощи сжатого воздуха под давлением примерно 150—200 кПа. Применьологи также краскораспылители марки КР-2 (или подобные) со стаканчиками. В этом случае необходимое количество эмали (или грунта) залывается в стаканчик. Вместимость его 0,36 л. Воздух в распылитель попадает от компрессора типа 0,39 А под давлением 200—400 кПа. Производительность компрессора 0,25 м³/мин. Качество покрытия, наиссенного методом пульверизации, в значительной степени зависит от качества распыления. Это достигается регулировкой давления воздуха и подбором соответствующих сопел расимлитель! Чаще всего применног сопла диаметром 1—3 мм. Большое влияние на качество покрытия оказывает соблюдение необходимого расстояния от распылителя до покрываемой поверхности. Так, при диаметре сопла 3 мм и давлении воздуха примерно 300 кПа отимальное расстояние должно быть в пределах 15—30 мм, а при давлении воздуха 400 кПа оптимальное расстояние должно быть 20—58 мм. Факел должен быть направлен перпендикулярно покрываемой поверхности.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ В РЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ

В ремонтных мастерских для подварки трещин в раме (шасси) и подмоторной раме для приварки патрубка к дну бака необходим сварочный пост. Переносной ацетилено-кислородный пост, используе-

мый для сварки, состоит из двух баллонов (кислородного и ацетиленового) с редукторами, газовой горелки со шлангами и рабочего стола с вытяжной вентиляцией. Применяются сварочные горелки № 0, 1, 2 и 3.

Перед началом работы необходимо отрегулировать рабочее давление в системе в зависимости от выбранно-

го номера наконечника горелки (табл. 10).

При ремонте стиральных машин приходится производить принайку патрубка стирального бака и запайку трещин и дефектных мест. Материалы, применяемые при пайке стирального бака: проволока припол ПСР-45, флюс 209 (химический состав, %: борный ангидирд. — 35, фтористый калий обезвоженный — 42, фторборат — 23). Нормальное растекание припоя по оплавленным поверхностим возможно при тщательной зачистке мест пайки от грязи, жиров и окисных дленом.

		Расход, л/ч						
жана на	давление кислорода,	кнелорода	ацетилена	кислорода пропан- бутана				
	ат	при ацетил родиой		при сварке пропан- бутаном				
0 1 2 3	0,5—4 1—4 1,5—4 2—4	22—70 56—135 130—260 260—440	20-65 50-125 120-240 230-400		20—50 50—120 115—230 215—350			

Примечание. Рабочее давление ацетилена или пропан-бутана должно быть ниже 0,01 кг/см².

Режим подготовки деталей под пайку зависит от харатера и степени загрязнения поверхностей. Жир и грязь удаляются органическими растворителями (бензии, трихлорэтилен и т. д.), после обезжиривания детали промываются в горячей и холодной воде.

Окалина и окисные пленки удаляются механическим путем (напильником, шлифовальным кругом и т. д.).

Флюс наносится заранее на холодную деталь. В виде порошка он наносится на чаделие конном нагретого прутка припов путем периодического погружения его в сосуд с порошком. Флюс надо наносить также на припов с тем, чтобы он не окислялся в процессе нагрева. Детали при пайке нагревают широкой частью пламени,

находящейся примерно на расстоянии 10 мм от ядра. Для обеспечения равномерного нагрева необходимо

производить колебательные движения горелкой. Припой должен подводиться к месту спая после рас-

плавления флюса и заполнения им зазора.
По окончании пайки во избежание трещин изделие

нельзя передвигать до полного затвердения припоя. Пайка должна быть герметичной, без грубых наплывов припоя и без раковин. После пайки швы очищают от остатков флюса промывкой в горячей и холодной воде и проверяют на герметичность.

СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ РЕМОНТА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Обслуживание населения услугами по ремонту бытовой техники осуществляется предприятиями, входящими как в состав специализированного объединения, так и в состав комбинатов бытового обслуживания.

В табл. 11 привелена структура предприятий бытового обслуживания сельской местности по ремонту бытовой техники и описание подразделений, входящих в эту структуру. В зависимости от численности населения в зоне обслуживания рекомендуются следующие ремонтные предприятия: комплексный приемный пункт, отделение ремонта бытовой техники при райбыткомбинате и специализированное предприятие — цех (филиал) по ремонту бытовой техники.

Сорщик заказов осуществляет прием заказов на ремонт бытовой техники у жителей населенных пунктов, в которых не организован стационарный приемный

пункт (число жителей менее 3 тыс. чел.).

Сборщики заказов принимают в ремонт все виды электробатовых машин и приборов, часов, металлоизделий, кинофотоаппаратуры и заказы от населения на изготовление металлических и ювелирных изделий по образцам и каталогам. При приеме заказов на ремоит сборшик записывает неисправность со слов клиента.

сборщих записывает неисправность со слов клиента. Заказы и заявки на бытовые услуги, принятые сборщиком, отправляются для выполнения в мастерские комбината бытового обслуживания или на специализированное предприятие ремонта бытовой техники, а также

							1 4 0 11 11 14 1	
	ия					сле по внд	цам ремонта	
Структурное подразделение	Зона обслужнаания с численностью населення, тыс, че.	Количество рабо- таккиях	часов	электробытовых машин и приборов	металлоязделяй	фотоаппаратуры	ювелирных изделий	Административно- управленческий аппарат
Қомплексный приемный пункт	До 3,0	c				емоит заказов	Прием зака- зов по об- разцам и каталогам	-
Дом быта	От 3,0	1	1	1-	-	-	То же	_
	до 5,0 От 6,0 до 8,0	2	1	0,5	0,5	Прием в ремонт	>	-
	От 8,0	3	1	1	1	То же	>	
Отделение бы- товой техни- ки при КБО	до 10,0 35,0	14	6	4	3	1	*	-
Специалнзиро- ванные пред- приятия	100,0	42	15	11	9	2	*	5

Примечания: 1. Численность работающих дана из расчета планируемых объемов ремонта на 1975 г.

 В комплексных прнемных пунктах или Домах быта производится мелкий (срочный) ремонт на месте и прнем заказов на ремонт всех видов бытовой техники.

выполняются на месте работниками ремонтных предприятий, время приезда которых должно определяться, как правило, установленным графиком.

Кроме того, сборщик заказов оформляет выручку за принятые и исполненные заказы и сдает ее комплексному приемному пункту (Дому быта) в установленные сроки. Хранение принятой в ремонт бытовой техники должно производиться в помещении, выделяемом правлением колхоза и приспособленном для этих целей.

Сборщик заказов должен иметь перечень услуг, оказываемых мастерскими райбыткомбината и специализированными предприятиями, и прейскуранты на них.

Графики прибытия передвижных мастерских должны быть доведены до сведения населения путем вывешивания объявлений в данном поселке и информации по мествому радию. Опатат труда сборщиков заказов производится в зависимости от числа принятых заказов.

Сельский комплексный приемым пункт (Дом быта) организуется на центральной усальбе колхоза, совхоза, в крупном населенном пункте на основании приказа райбыткомбината. В этом пункте принимают заказы и мелкий (срочный) ремонт одного вида
бытовой техники в зависимости от специальности приемщика.

В населенных пунктах с числом жителей от 6 до 8 тыс. чел. работают два мастера по ремонту бытовой техники. Один из них производит мелкий ремонт часов, второй — бытовых электроприборов и металлоизделий.

В населенных пунктах с числом жителей более 8 тыс. чел. необходимы три мастера по ремонту бытовой техники, которые также производят мелкий ремонт на месте и прием в ремонт всех видов бытовой техники.

На комплексном приемном пункте рекомендуется выполнение следующих работ:

по ремонту холодильников — устранение дефектов в холодильном агрегате путем его ремонта без нарушения герметичности; устранение дефектов электро- оборудования (за исключением двигателя) путем замены электропатрона, выключателя ламшы, ремонта электропроводки; устранение дефектов автоматики — терморегулятора и пускозащитного реле (замена их или регулировка); устранение дефектов холодильного шкафа; гулировка); устранение дефектов холодильного шкафа;

по ремонту прочих электробытовых машин и приборов — замена и ремонт соединительного шнура, выключателей, тумблеров, пускателей, замена нагревательных элементов, замена и подгонка угольных щеток, регулировка натяжения приводноге ремня и т. п. работы;

по ремонту часов — ремонт часов всем систем и мелкий ремонт, не связанный с полной разборкой механизма, без гарантии за ход часов, ремонт кинофотоаппаратуры:

по ремонту металлоизделий - мелкий ремонт примусов, керосинок, керогазов, велосипедов, колясок, санок, установка лыжных креплений, ремонт и точка ножей, ножниц, бритв, пил и других режущих инструментов, ремонт и лужение металлической посуды и самоваров, изготовление ключей, клепка коньков. Предметы бытовой техники, требующие сложного ремонта, принимаются и хранятся на комплексном приемном то, принямаются в хранятся на комплексным приемном пункте до прибытия передвижного приемного пункта, ко-торый доставляет их в специализированное предприятие ремонта бытовой техники. По принятым заявкам работники комплексного приемного пункта (Дома быта) выезжают в близлежащие села, входящие в зону обслуживания данного предприятия, для выполнения ремонта на месте. При невозможности выполнения работ на дому мастер организует отправку неисправного прибора в специализированное предприятие. Мастер-ремонтник осуществляет прием отремонтированных и изготовленных предметов бытовой техники от специализированных пред-

приятий и сдачу их потребителю.
Работа комплексного премного пункта (Дома быта)
находится в тесном контакте со специализированным предприятием, которое осуществляет техническое руководство, занимается снабжением оборудования и инструмента, а также обучением и переподготовкой мастеров.

ПРИЛОЖЕНИЕ Таблица I

Обмоточные данные электродвигателя АОЛБ-22-4

Показатели	Рабочая стат		Пусковая обмотка . статора		
Hoveselens	127 B	220 B	127 B	220 B	
Чнело полюсов	4 16 ПЭВ-2 или ПЭЛР-2	4 16 ПЭВ-2 вли ПЭЛР-2	4 8 ПЭЛШҚО	4 8 пэлшко	
голого	0,8 0,96	0,59 0,74	0,64 0,79	0,47 0,615	
эффективных проводинков Чясло эффективных проводинков	42_	72	39 67	67 101	
последовательно в фазе Средняя длина проводника, м ,	672 0,15	1152 0,15	312 0,168	536 0,168	
туре 15° С, Ом Масса провода, г: голого	3,6	11,1 420	4,4	13,9	
изолированного	472	432	240	210 220	

Таблица 2 Обмоточные данные электродвигателя MA-21/4

Показателн	Рабочая обмотка статора	Пусковая обмотка статора
Чясло полюсов. Число пазов Тип обмотия Шаг обмотки Число эффективных проводов в	32+4 Катушечная, всыпиая 1-9; 2-8; 3-7; 4-6	32+4 Katymeunas, Bessinas 1-10; 2-9; 3-8; 11-18; 12-17
пазу Число катушёк в группе Число групп в фазе Число эффективих проводов в фазе Марка провода	1) 55; 2) 50; 3) 40; 4) 20 4 4 660 ПЭВ-1	1) 40; 2) 40; 3) 35; 4) 40; 5) 35 2—3 4 380 IDB-2

Показателн	Рабочая обмотка статора	Пусковая обмотка статора		
Диаметр провода, мм: голого голого изолированного Средняя длина витка, м Сопротивление фазы. Ом Мясея голого полого и	0,86 0,92 1) 0,35; 2) 0,28 3) 0,225; 4) 0,175 5,5	0,44 0,50 1) 0,295; 2,4) 0,26; 3,5) 0,225		

Таблица 3 Обмоточные данные электродвигателя АОЛГ-22-4c

Похазателн	Рабочая ста	обмотка тора	Вспомогательная об- мотка статора		
TIONASATOVIII	127 B	220 B	127 B	220 B	
Число полюсов. Число пазов Тип обмотки Марка провода. Дваметр провода, мм:	4 16 Одио- слойная, всыпная ПЭЛР-1 илн ПЭВ-2	16 Одно- слойная, всыпная ПЭЛР-2 или ПЭВ-2	4 8 Одио- слойная, всыпная ПЭЛР-1 нля ПЭЛР-2 вля ПЭВ-2	4 8 Одно- слойная, всыпная ПЭЛР-1 нли ПЭЛР-2 влн ПЭВ-2	
голого изолированного числю проводов в пазу число витков в катушке Шаг по пезам состротна, по пезам согротна, по пезам согротна, по пезам комденстор пусковой, типа: 311, УБО, 46, 40, 11 ТУ:	0,96 1,05 37 37 1-5 0,30 570	0,69 0,77 64 64 1—5 0,30 510	0,55 0,62 86 86 1-6 0,336 250 8,5	0,41 0,47 159 159 1—6 0,336 253	
емкость, мкФ напряжение. В.,	-	=	100 175	30 300	

Таблица 4 Обмоточные данные электродвигателя ДАО

_	Рабочая ста	обмотка тора	Пусковая обмотка статора		
Показатели	127 B	220 B	127 B	220 B	
Чиско полюсов . Чяско полюсов . Чяско пазов . Тян намотка . Марка провода, мм: голого . Настровниет . На	4 24 Рядовая ПЭВ-2 0,86 0,95	4 24 Рядовая ПЭВ-2 0,67 0,75	4 16 Рядовая ПЭВ-2 0,41 0,47	4 16 Рядовая ПЭВ-2 0,33 0,38 — 66 75	
во второй секции шаг 1—8. в третьей секции шаг 1—8. Итого в обмотке Сопротвеление в обмотке при температуре 20° С, Ом Масса провода, г.	49 52 4×124 3,8±0,2 665	84 90 4×124 10,7±0,4 695	43 4×81 10,3±0,5	75 	

Примечание. Статор имеет рабочую и пусковую обмотку. Вид обмотки катушкечный; каждая катушка состоят: у рабочей обмотки—из трех секций, у пусковой обмоткия—из друх секций, и

Таблица 5 . Обмоточные данные электродвигателя АВЕ-071-4cм

Показатели	Рабочая обмотка статора	Пусковая обмот статора
Чвело полюсов	2.1 12 Двухслойная, всыпная ПЭВ-2	2,1 12 Двухелойная, всыпная ПЭВ-2
голого нзолированного Число проводов в пазу. Число вытков в катушке ППат по пазам Средияя длина витка, м Сопротивление фалы при температуре	0.49 0.55 150 75 1—6 0.296	0,47 0.53 162 81 1-6 0,296
20° C, OM	23	26,5

	Продо	лжение таол. э
Показатели	Рабочая обмотка статора	Пусковая обмотка статора
Масса провода, г	0,456 Рабочий, тип МБГ-4	0,48
емкость, мкФ напряженуе, В	= -4	7 500

Таблица 6 Обмоточные данные электродвигателя УВ-051-ц

Показателия 127 В 220 В 127 В 220 В		ane amenapo	ACOTH OLI CALM	0 D 001 H		
127 B 220 B 127 B 220 B	_	Як	орь	Индуктор		
Тип обосотки Петлеман, пе	. Показатели	127 B	220 B	127 B	220 B	
на полюс	Тип обоютки Марка провода, ми голично Пинкого провода, ми голично Пинкого провода и накого оффективник провода и наку при сесина в нау при сесина на нау при сесина в нау при сесина в на нау при сесина в нау пр	Петлевия, ручния ПЭВ-2 0,35 0,41 144 6 24 1—6 1—2 33 1 1 6,5×10 ЭГ-8 0,175 6.03	Петлевая, машинная ПЭВ-2 0,27 0,32 222 6 37 1—6 1—2 33 1 1 6,5×10 ЭГ-8 0,17	0,59 0,66 — — — — — — — 0,215 60 187 Сернесный	0,38 0,44	
		_		1/0	000	

Таблица 7 Обмоточные данные электродвигателя УВ-052-ц

Число пяков 11 Петаван, Марка пропода, мат. Петаван, Марка пропода, мат. ПБЭ:22 Диаметр провода, мат. 1130:22 Каколирован, мат. 1130:23 Каколирован, мат. 1130:23 Каколированиюто 0, 48 мат. 1130:35 Каколированию 1130:35 Каколирова	— ПЭВ-2 0,49 0,55

Продолжение табл. 7		
Показатели	Якорь	Индуктор
Число эффективных проводов в пазу	138	_
Число витков в секции	23 1—6	=
Число коллекторных пластии	1-2	Ξ
Марка щетки	3,5×10 ЭΓ-8	Ξ.
Сопротивление обмотки при температуре	0,205	0,245
Масса провода, г	7.1 140	12 22 0
Число полюсов	=	Сериесный
		265

Обмоточные данные электродвигателя УКМ-3c

Показатели Якорь	Индуктор
Число полюсов 4 Число пазов 17 Тип обмотки Волюзвая Марка провода ПЭВ-1 Диметр провода ПЭВ-1	
0,64	0,93 0,99 — — 490
Наг по коллектору 1—34 Средняя длина витка м . 0,235 Сопротивление обмогк и между 1-й и 18-й пластивами при температуре 20° С, Ом 2,5 Сопротивление обмогки при температуре 20° С,	0,220
Ом коллекторыях пластин 67 Число коллекторыях пластин 67 Число катушек на полюсе — Соединение катушек —	2,05 ————————————————————————————————————
Число витков в катушке	90

Примечание. Общее число секций обмотки якоря—68, из них одна секия мертвах.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Общие сведения по бытовым стиральным манинам	3
Основные узлы стиральных машин	
Стиральные машины с ручным отжимом белья	13
Стиральная машина «Малютка-2» типа СМ-1	-
Стиральная машина «Рига-8» типа СМР-1,5	24
Стиральные машины «Рига-12» и «Рига-13»	28
Стиральная машина «Волга-8м» типа СМР-2	30
Общие сведения по разборке и сборке стиральных машин	35
Полуавтоматические стиральные машины	
Стиральная машина ЗВИ	41
Стиральная машина с коллекторным двигателем .	-
Стиральная машина с асинхронным двигателем ДАО-ц	55
Стиральная машина СМП-2 «Аурика-71п»	59
Стиральные машины барабанного типа	71
Стиральные машины с реверсивным движением мешалки	
(активатора)	79
Автоматические стиральные машины	93
Центрифуга (бытовая отжимная машина)	100
Бельесушильная машина «Росинка» типа БСМ-2	102
Организация и оснащенность рабочего места мастера	105
Переносный комплект инструмента и приспособлений для	
ремонта стиральных машин	111
Кондуктор для высверливания сломанных винтов из кор-	
пуса насоса стиральной машины «Рига-55»	113
Окрасочная камера для окраски стиральных машин	116
Сварочные работы, производимые в ремонтных мастерских .	117
Структура предприятий ремонта бытовой техники	119
Приложение	123



B3 0261

22 коп.